





Zmiana Modific.	Wprowadzon Introdott	Dolycz Concern	126				98.09	Tabl. 10000
		MODELU PODSTAWOWYCH						Kod 1
		MODELU BASE						
		06						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	46575953	1			Silnik kpl.
			1	46576991	1	05R	C	Silnik kpl.
			1	46577373	1	05R	D	Silnik kpl.
			1	46577504	1	05X		Silnik kpl.
			SILNIK					10000
								98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 10000/1
									Kod. 4
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELLI BASE							
		C5	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	



1	46575796	1				Zestaw naprawczy silnika
1	46575803	1				Zestaw naprawczy silnika
1	46576994	1	05R		C	Zestaw naprawczy silnika
1	46577372	1	05R		D	Zestaw naprawczy silnika
2	46575795	1				Silnik niekompletny
2	46575802	1				Silnik niekompletny
2	46576993	1	05R		C	Silnik niekompletny
2	46577371	1	05R		D	Silnik niekompletny




SILNIK

10000/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10001
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 3
		MODELI BASE	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
		05						
			1	46576278	1			Zespół napędowy
			1	46576966	1	05R	C	Zespół napędowy
			1	46577072	1	05R	D	Zespół napędowy
			1	46577375	1			Zespół napędowy produkcyjny
			1	46577506	1	05X		Zespół napędowy




ZESPÓŁ NAPĘDOWY

10001

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10002
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 2
		MODELI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4312093	1			Sworzeń
			2	12644301	3			Podkładka
			3	4300976	1			Miseczka
			4	4300255	1			Podkładka
			5	4055241	1			Tuleja
			6	4396705	1			Sprężyna
			6	46576431	1			Sprężyna
			7	4397095	1			Zderzak
			8	12164721	2			Nakrętka
			9	10516870	2			Podkładka
			10	12646801	3			Podkładka
			11	4300253	1			Podkładka
			12	4420314	1			Wspornik kpl.
			13	13453221	2			Śruba
			14	4306596	1			Tulejka
			15	4304599	1			Oslona
			16	13829921	1			Śruba
			16	13829924	1			Śruba
			17	13516011	2			Śruba
			18	12605574	4			Podkładka
			18	12605579	4			Podkładka
			19	16100811	4			Nakrętka
			20	4072152	2			Podkładka
			21	13830324	2			Śruba
			22	10519601	2			Pierścień
			23	986678	2			Poduszka




ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOŁU NAPĘDOWEGO

10002

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10002
		MODELLI PODSTAWOWYCH							Kod 20
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			24	4304597	1			Obejma Podkładka Śruba	
			25	12644301	2				
			26	13825621	2				



ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOŁU NAPĘDOWEGO

10002

98.09

Zmiana Modifica	Wprowadzono Introdotti	Dotyczy Concern	126					98.03	Tabl. 10101
		MODELU PODSTAWOWYCH							Kod 5
		MODELU BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	14054911	4			Nakrętka kołpakowa	
			1	14054913	4			Nakrętka kołpakowa	
			1	46575559	4			Nakrętka kołpakowa	
			2	12164721	4			Nakrętka	
			3	11198374	2			Podkładka	
			3	11198379	2			Podkładka	
			3	46575558	6			Podkładka	
			4	4306718	1			Pokrywa głowicy cylindrowej	
			4	46577053	1	05R		Pokrywa głowicy cylindrowej	
			5	4306719	1			Uszczelka pokryw głowicy	
			6	14496621	2			Podkładka	
			7	7541008	1			Głowica kpl.	
			7	46577250	1	05R		Głowica kpl.	
			8	46575798	8			Śruba	
			9	4379966	2			Uszczelka tulei cylindr.	
			9	46575557	2			Uszczelka tulei cylindrowej	
			10	16104111	2			Nakrętka	
			11	10263685	2			Podkładka fibrowa	
			12	987176	2			Śruba dwustronna	
			12	4458175	2			Śruba dwustronna	
			12	7663859	2			Śruba dwustronna	
			13	46480909	1			Uszczelka głowicy cylindrów	
			15	7541006	1			Korpus z korkiem kpl.	
			15	46575555	1			Korpus z korkami kpl.	
			15	46576997	1	05R		Korpus z korkami kpl.	
			16	986952	2			Kolek	




KADŁUB I GŁOWICA

10101

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				Tabl. 10101 98.09
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 5Q
		MODELLI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
16	4405284	2			Kolek
17	4002508	1			Zasłepka górna
18	7575633	1			Zasłepka dolna
19	10839510	2			Kolek
20	12430230	2			Śruba
21	7693098	4			Korek uszczelniający
21	10269450	4			Korek uszczelniający
22	4379963	2			Cylinder grupy A 650
23	4379964	2			Cylinder grupy B 650
24	4379965	2			Cylinder grupy C 650




KADŁUB I GŁOWICA

10101

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 10102
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 6
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	10839610	2		Kolek
2	10516870	2		Podkładka
2	10516874	2		Podkładka
3	11234711	2		Śruba
4	10903011	4		Śruba
4	10903211	2	05R	Śruba TE M6x40
5	11197771	9		Podkładka
5	11197774	9		Podkładka
6	7632453	1		Pierścień uszczelniający
7	4360449	1		Pokrywa rozrządu
7	46577051	1	05R	Pokrywa rozrządu
8	7693099	1		Korek uszczelniający
8	10269550	1		Korek uszczelniający
9	988265	2		Śruba
10	15896211	9		Nakrętka
11	10903211	3	05R	Śruba
12	986965	1		Uszczelka
13	986955	1		Uszczelka
14	4306766	1		Miska olejowa
15	13824321	2		Śruba
15	13824324	2		Śruba
16	11197471	14		Podkładka
16	11197473	14		Podkładka
17	10902221	14		Śruba
18	14324411	1		Korek spustowy oleju
18	14325301	1		Korek spustowy oleju




MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZĄDU

10102

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10102
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 0a
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




20	16042721	4			Śruba
20	16042724	4			Śruba
20	16043921	4			Śruba
20	16043924	4			Śruba
21	11198071	4			Podkładka
21	11198074	4			Podkładka
22	46577031	2	05R		Tulejka
23	46576998	1	05R		Płyta mocowania wspornika



MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZĄDU

10102

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10103
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 7
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4034044	1			Zaślepka
			2	10158901	2			Zaślepka
			3	7653849	1			Kolek
			4	12606970	2			Podkładka
			5	13303711	2			Śruba
			5	14442121	2			Śruba
			6	16043530	10			Śruba
			7	10516670	10			Podkładka
			8	4092689	1			Tulejka
			8	7653851	1			Tulejka
			9	7632452	1			Pierścień uszczelniający
			10	14348770	6			Śruba
			11	7663860	1			Podkładka
			12	7692323	1			Koło zamachowe kpl.
			13	7664141	1			Wieniec zębaty rozrusznika
			14	7663858	1			Pierścień uszczelniający
			15	4092687	1			Wał korbowy kpl.
			15	7540378	1			Wał korbowy
			15	7540414	1			Wał korbowy kpl.
			16	4271966	1			Obudowa łożyska gl. 0.0
			16	46575807	1			Obudowa łożyska gl. 0.0
			17	4271967	1			Obudowa łożyska gl. 0.2
			17	46575808	1			Obudowa łożyska gl. 0.2
			18	4271968	1			Obudowa łożyska gl. 0.4
			18	46575809	1			Obudowa łożyska gl. 0.4
			19	4271969	1			Obudowa łożyska gl. 0.6



WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE

10103

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concerne	126					98.09	Tabl. 10103
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 7a
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			19	46575810	1			Obudowa łożyska gł. 0.8	
			20	4271970	1			Obudowa łożyska gł. 0.8	
			20	46575811	1			Obudowa łożyska gł. 0.8	
			21	4271971	1			Obudowa łożyska gł. 1.0	
			21	46575812	1			Obudowa łożyska gł. 1.0	
			22	4360554	1			Obudowa łożyska kpl. 0.0	
			23	4360555	1			Obudowa łożyska kpl. 0.2	
			24	4360556	1			Obudowa łożyska kpl. 0.4	
			25	4360557	1			Obudowa łożyska kpl. 0.6	
			26	4360558	1			Obudowa łożyska kpl. 0.8	
			27	4360559	1			Obudowa łożyska kpl. 1.0	




WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE

10103

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10105 Kod 8
		MODELI PODSTAWOWYCH	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
		MODELLI BASE						
		05						
			1	7547983	2			Pierścień uszczelniający +0.0 (650)
			2	7547988	2			Pierścień zgarniający +0.0 (650)
			3	7547993	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.0 (650)
			4	7547985	2			Pierścień uszczelniający +0.2 (650)
			5	7547990	2			Pierścień zgarniający +0.2 (650)
			6	7547995	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.2 (650)
			7	7547986	2			Pierścień uszczelniający +0.4 (650)
			8	7547991	2			Pierścień zgarniający +0.4 (650)
			9	7547996	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.4 (650)
			10	7547987	2			Pierścień uszczelniający +0.6 (650)
			11	7547992	2			Pierścień zgar. +0.6 (650)
			12	7547997	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.6 (650)
			13	4267799	2			Pierścień uszczelniający +0.0 (600)
			14	4261173	2			Pierścień zgar. +0.0 (600)
			15	4261172	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.0 (600)
			16	4267801	2			Pierścień uszczelniający +0.2 (600)
			17	4261431	2			Pierścień zgar. +0.2 (600)
			18	4261427	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.2 (600)
			19	4267802	2			Pierścień uszczelniający +0.4 (600)
			20	4261432	2			Pierścień zgar. +0.4 (600)
			21	4261428	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.4 (600)
			22	4267803	2			Pierścień uszczelniający +0.6 (600)
			23	4261433	2			Pierścień zgar. +0.6 (600)
			24	4261429	2			Pierścień zgar. ze szczeliną +0.6 (600)
			25	4390346	2			Tłok grupy A +0.0
			26	4390347	2			Tłok grupy B +0.0 (650)



KORBOWODY I TŁOKI


10105

98.09



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 10105
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 80
		MODELLI BASE					
		05	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.

Zmiana Modifica	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 10105/1
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 9	
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	5880862	2			Tłok kpl. grupy A +0.0 (650)
			2	5880863	2			Tłok kpl. grupy B +0.0 (650)
			3	5880864	2			Tłok kpl. grupy C +0.0 (650)
			4	5880523	2			Tłok kpl. grupy A +0.0 (600)
			5	5880524	2			Tłok kpl. grupy B +0.0 (600)
			6	5880525	2			Tłok kpl. C +0.0 (600)
			7	5880865	1			Komplet tłoków +0.2 (650)
			8	5880866	1			Komplet tłoków +0.4 (650)
			9	5880867	1			Komplet tłoków +0.6 (650)
			10	5880526	1			Komplet tłoków +0.2 (600)
			11	5880527	1			Komplet tłoków +0.4 (600)
			12	5880528	1			Komplet tłoków +0.6 (600)




TŁOKI KOMPLETNE

10105/1

98.09

Zmiana Modifica	Wprowadzon Introdotto	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 10106
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 10
		MODELI BASE					
		05					




Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zasłupowanie	Zm	Nazwa części
1	4055495	1			Pierścień
2	4049811	1			Pierścień
3	4049812	1			Pierścień
4	10205820	1			Wpust czółenkowy
4	10205870	1			Wpust czółenkowy
5	5882994	1			Zestaw naprawczy
6	4274893	1		C	Koło łańcuchowe
6	7590066	1		D	Koło łańcuchowe napędz. rozrząd
6	7590067	1		D	Koło łańcuchowe napędz. rozrząd
7	7547414	1		C	Łańcuch rozrządu
7	7597852	1		D	Łańcuch rozrządu
8	4051449	1		C	Koło łańcuchowe
8	7590064	1		D	Koło łańcuchowe rozrządu
9	7790015	4			Śruba
10	987048	4			Płytki



NAPĘD ROZRZĄDU

10106

98.09

Zmiana	Wprowadzon	Dotycz	126				98.09	Tabl.	10107
Modific	Introdott	Concern						Kod	11
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	4338919	4				Nakrętka
			2	7663854	2				Podkładka
			3	11066676	2				Pierścień
			4	4174484	4				Śruba
			5	5985117	4				Drażek popychacza kpl.
			6	987099	2				Pierścień
			7	14197070	8				Półstożek
			8	4058951	4		C		Miseczka sprężyny
			8	7664145	4		D		Miseczka sprężyny
			9	4301739	4		C		Sprężyna wewnętrzna
			9	7547242	4		C		Sprężyna wewnętrzna
			10	4301740	4		C		Sprężyna zewnętrzna
			10	7547243	4		C		Sprężyna zewnętrzna
			10	7664146	4		D		Sprężyna
			11	4294100	4		C		Miseczka sprężyny
			11	7663857	4		D		Miseczka sprężyny
			12	4371545	2				Prowadnica zaworu +0.05
			13	7664175	2				Prowadnica zaworu +0.10
			14	4371547	2				Prowadnica zaworu +0.25
			15	7541012	1				Walek rozrządu
			15	46577054	1	05R			Walek rozrządu
			16	10158300	2				Korek
			17	4273395	1				Walek
			18	4064494	1				Tulejka
			19	4137985	4				Dźwignia zaworowa
			20	16100811	2				Nakrętka



ROZRZĄD

10107

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dofc Concern	126				98.09	Tabl. 10107
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 11a
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			21	11198070	2			Podkładka
			22	10519601	4			Podkładka
			23	4064493	2			Wspornik
			24	40575728	8			Pierścień uszczelniający
			25	7547275	4			Osłona popychacza zaworowego
			26	7547279	4			Osłona popychacza zaworowego
			27	4161986	4			Szklanka popychacza +0.000
			28	4161987	4			Szklanka popychacza +0.05
			29	4161988	4			Szklanka popychacza +0.10
			30	4374855	2			Zawór wydechowy
			31	4379986	2			Zawór ssący 650
			32	7662855	2			Osłona olejowa
			33	7663856	2			Osłona olejowa
			34	5924099	2			Prowadnica zaworu ssącego +0.05
			35	5924100	2			Prowadnica zaworu ssącego +0.10
			36	5924102	2			Prowadnica zaworu ssącego +0.25
			37	7547280	4			Osłona popychacza zaworowego kpl.
			38	7547281	4			Osłona popychacza zaworowego kpl.




ROZRZĄD

10107

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 10201
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 12
		MODELI BASE							
		DS	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	




1	14575680	1		Spinka
2	10175890	4		Pierścień
3	10720811	6		Nakrętka
4	4374844	1		Czujnik poziomu paliwa
4	7551027	1		Czujnik paliwa MERA PAFAL
4	46577434	1	05X	Czujnik poziomu paliwa
5	992273	1		Uszczelka
6	14567780	1		Opaska
7	4306593	1		Pierścień
8	12647001	3		Podkładka
9	10516670	2		Podkładka
10	16100811	3		Nakrętka
11	4310624	1		Zbiornik paliwa
11	4360628	1		Zbiornik paliwa
11	46576436	1		Zbiornik paliwa
11	46576441	1		Zbiornik paliwa
12	19053082	*		Przewód paliwowy (5x9x830)
12	46577502	1	05X	Przewód powrotny
13	10396480	2		Pierścień
14	14573980	2		Spinka
15	18053084	*		Przewód paliwowy (5x9x1000)
16	766134	1	05X	Korek wlewu paliwa
16	5946484	1		Korek wlewu paliwa
16	7766134	1	05X	Korek wlewu paliwa
16	46576969	1	05R	Korek wlewu paliwa
17	12639701	1		Podkładka



ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY

10201

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10201
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 12a
		MODELU BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			18	10516470	1			Podkładka
			19	15896211	1			Nakrętka
			20	4240427	1			Uszczelka
			20	5978873	1	05R		Uszczelka
			21	4273159	1			Rura gumowa
			22	4359522	1			Rura wlewu paliwa
			22	46577020	1	05R		Rura wlewu paliwa
			22	46577448	1	05X		Rura wlewu paliwa
			23	13424078	2			Pierścień
			24	4238679	1			Spinka
			25	13425070	2			Pierścień
			26	4353743	1			Rura
			26	7622148	1			Rura
			27	13425370	1			Pierścień
			27	13425470	1			Pierścień
			28	4273165	1			Przewód
			29	46576456	1			Podkładka
			30	12608571	1			Podkładka
			31	200014954	1			Pływak
			32	19053084	-			Przewód paliwowy (5x9x600)
			32	46577500	1	05X		Przewód zasilania paliwem
			33	46577421	1			Filtr paliwa
			34	10175990	2			Pierścień
			35	19053084	-			Przewód paliwowy (5x9x340)
			35	46577501	1	05X		Przewód zasilania paliwem
			36	5974762	1	05R		Zacisk sprężysty



ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY

10201

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern
		MODELI PODSTAWOWYCH
		MODELI BASE
		05

126

98.09

Tabl. 10202

Kod 13

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	10175990	2			Opaska zaciskowa 9-11
1	13431808	2	05R		Opaska zaciskowa 14
1	13431870	2	05R		Opaska zaciskowa 14
2	987178	1			Przewód paliwowy
2	46577052	1	05R		Przewód paliwowy
3	4054763	1			Uchwyt
4	996623	1			Łącznik
5	7547642	1			Pompa paliwa
6	16100811	2			Nakrętka
7	11198070	2			Podkładka
8	13545521	2			Śruba
9	7755741	2			Uszczelka 0,3
10	4297157	1		C	Izolacja pompy paliwa
10	7541254	1		D	Izolacja pompy paliwa
11	7755740	1			Uszczelka 0,7
12	7755739	1			Uszczelka 1,2
13	4296040	1			Popychacz pompy paliwa
14	987088	1		C	Tulejka
15	14631387	1	05R		Spinka
16	46577057	1	05R		Wspornik




POMPA PALIWA I PRZEWODY

10202

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdotti	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10202/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 14
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	9920704	1			Filtr z uszczółką	
			2	46576493	1			Przepona kpl. do pompy typu 2156.3	
			3	46576494	1			Głowica kpl	
			4	46576495	1			Sprężyna przepony	



POMPA PALIWA

10202/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				96.09	Tabl. 10203
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 203
		MODELLI BASE						
		05X						


Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	7746501	1			Filtr oparów
1	46525242	1			Filtr oparów
2	46577494	1			Przewód
3	13451670	4			Opaska
4	7747678	1			Zawór
5	46577493	1			Przewód
6	15896211	2			Nakrętka M6
7	12647604	2			Podkładka 6x16
8	46577499	1			Wspornik kpl.
9	10571574	1			Podkładka ELSP
10	12647604	1			Podkładka 6x16
11	10902324	1			Śruba TE M6x18
12	46577527	1			Przewód
13	46402485	1			Zawór
14	46577528	1			Przewód
15	46577487	1			Przewód



UKŁAD POCHŁANIANIA PAR PALIWA

10203

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzeń Introdotti	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10204
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 15
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	46575844	1			Tłumik ssania	
			2	4273079	2			Złączka	
			3	46575843	1			Pokrywa filtru	
			4	7547283	1			Wkład filtru	
			5	4064928	3			Sprężyna	
			6	12574211	2			Nakrętka	
			7	12639701	2			Podkładka	
			7	12639778	2			Podkładka	
			8	10981321	1			Śruba	
			9	10903821	1			Śruba	
			10	10516479	2			Podkładka	
			11	10519401	2			Podkładka	
			12	4296085	1			Kolanko	
			13	4296087	1			Uszczelka	
			14	4296086	1			Rura filtru (600)	
			15	987083	1			Uszczelka	
			16	4273070	1			Podkładka dystansowa gaźnika	
			16	46577056	1	05R		Podkładka dystansowa gaźnika	
			16	46577526	1	05X		Podkładka dystansowa gaźnika	
			17	987082	1			Uszczelka	
			18	10981621	1			Śruba	
			19	10903421	1			Śruba	
			20	5201973	1			Gaźnik 28S1A5	
			20	46575007	1		D	Gaźnik 28S1A1/250	
			20	46575967	1		C	Gaźnik 28S1A1	
			20	46577510	1	05X		Gaźnik 28S1A1/300 FOS	




GAŹNIK I FILTR POWIETRZA

10204

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10207
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 16
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Str.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	9914490	1		Korek
2	9915235	1		Element filtrujący kpl.
3	9908307	1		Dysza rozruchowa
4	9905094	1		Dysza paliwa
5	9906837	1		Uszczelka
6	5890957	1	D	Zawór dopływu paliwa
6	9908313	1	C	Zawór dopływu paliwa
7	9904710	1		Oś pływaka
8	9907780	1		Pływak kpl.
9	5890960	2	D	Uszczelka
9	9925717	2	C	Uszczelka
10	9907861	1		Wkręt
11	9925828	1		Pokrywa kpl.
12	9907862	1		Nakrętka
13	9925720	1		Śruba
14	9911951	1		Podkładka
15	9907864	1		Sprężyna
16	5890961	1	D	Oś przepustnicy
16	9925719	1	C	Oś przepustnicy
17	9925718	1		Przepustnica
18	9907848	2		Wkręt
19	9915990	2		Wkręt
20	9914788	1		Sprężyna
21	9904687	4		Wkręt
22	9935004	1	C	Pokrywa kpl.
22	45576496	1	D	Pokrywa kpl.




GAŹNIK

10207

98.09

Zmiana Modific.	Wprowadzono Introdotti	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 10207
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 16a
		MODELLI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
23	9935005	1			Uszczelka pokrywy
24	9925709	1			Miseczka
25	9908548	1		C	Dysza powietrza
25	46576497	1		D	Dysza powietrza
26	9907273	1			Sprężyna
27	9908495	1		C	Rurka emulsyjna
27	46576498	1		D	Rurka emulsyjna
28	9925711	1			Rozpylacz kpl.
29	9925712	1			Zawór rozruchowy
30	5890958	1		D	Dysza 50
30	9918754	1		C	Dysza 50
31	9918723	1		C	Uszczelka
31	46576501	1		D	Uszczelka
32	5890959	1		D	Obsadka dyszy
32	9919731	1		C	Obsadka dyszy
33	9919875	1			Uszczelka
34	9934660	1			Wkręt regulacyjny
35	9925715	1			Podkładka
36	9925710	1			Nakrętka
37	9932504	1		C	Dźwignia kpl.
37	46575131	1		D	Dźwignia kpl.
38	46576502	1			Wyłącznik biegu jałowego
39	9935006	1		C	Zestaw naprawczy A
39	46576503	1		D	Zestaw naprawczy A
40	9935007	1		C	Zestaw naprawczy A+B
40	46576507	1		D	Zestaw naprawczy A+B




GAŹNIK

10207

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10207
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 16b
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



41	9935008	1		C	Zestaw naprawczy A+B+C
----	---------	---	--	---	------------------------




GAŹNIK

10207

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 10221
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 17
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	



1	5990157	1				Sprężyna
1	46575730	1				Sprężyna
2	4128546	1				Dźwignia
2	46575960	1				Dźwignia
3	4127151	3				Podkładka
4	814838	2				Zacisk
5	4128548	1				Cięgno
5	46575962	1				Cięgno kpl.
6	15896411	1				Nakrętka
7	4124060	2				Podkładka
8	46575938	1				Śruba
9	4149155	1				Sworzeń
10	4062326	1				Kapturek
11	11087876	1				Pierścień elast.
12	4127902	1				Pancerz
13	4130875	2				Cięgno kpl.
13	46575815	1				Cięgno kpl.
14	7557122	1				Śruba z otworem
14	46575758	1	07			Śruba z otworem
15	14048117	1				Nakrętka
16	7557123	2				Podkładka
17	7557120	1				Pedał przyspieszenia
17	7591372	1				Pedał przyspieszenia
17	46575759	1	07			Pedał przyspieszenia
18	10902121	2				Śruba




STEROWANIE GAŹNIKIEM-UKŁAD PRZYSPIESZANIA

10221

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10221/1 Kod 18
		MODELI PODSTAWOWYCH						
		MODELLI BASE						
		05						
Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części			
1	16043211	1			Śruba			
2	7535271	1			Wspornik sterow. ssaniem i ogrzew. kpl.			
2	46577161	1	05R		Wspornik sterow. ssaniem i ogrzew. kpl.			
2	46577540	1	05X		Wspornik sterowania kpl.			
3	15186101	1			Śruba			
4	4017952	1			Pancerz			
5	4230245	1			Ciężno ssania			
6	10115401	1			Obejma			
7	4277955	1			Spinka			
8	4277953	1			Spinka			
9	11087671	1	05X		Pierścień zabezpieczający			
9	11087676	1	05X		Pierścień zabezpieczający			
10	46577535	1	05X		Linka kpl. z sygnalizatorem			



STEROWANIE GAŹNIKIEM-UKŁAD ROZRUCHOWY

10221/1

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 10257
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 19
		MODELLI BASE					
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Nazwa części
			1	12428535	4		Śruba
			2	5936105	4		Śruba sp. do kolektora nr 5936424
			3	46470910	2		Uszczelka kolektora wydechowego
			4	10519601	4		Podkładka
			5	16044121	4		Śruba
			6	4261250	4		Nakrętka
			7	5937279	4		Nakrętka do kolektora nr 5936424
			8	16100811	4		Nakrętka
			9	10516674	4		Podkładka
			9	10516679	4		Podkładka
			10	13543521	4		Śruba
			11	13826211	2		Śruba
			11	13826214	2		Śruba
			12	4300561	2		Obejma górna
			13	4300560	2		Obejma dolna
			14	46576281	1		Tłumik wydechu kpl.
			17	5936424	2		Kolektor do śrub nr 5936105
			17	46575814	2		Kolektor
			17	46577546	2	05X	Króciec wydechowy
			18	4301315	2		Podkładka




UKŁAD WYLOTOWY- TŁUMIK WYDECHU

10257

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10257/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	46576680	2			Obejma górna tłumika	
			2	46576679	2			Obejma dolna tłumika	
			3	46576287	1			Tłumik wydechu kpl.	
			3	46576334	1			Tłumik wydechu kpl.	
			3	46576658	1	05R		Tłumik wydechu kpl.	
			3	46577485	1	05X		Tłumik wydechu z katalizatorem	
			3	46577513	1	05X		Tłumik wydechu z katalizatorem	



UKŁAD WYLOTOWY TŁUMIK WYDECHU

10257/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdotti	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 10301
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 20
		MODELLI BASE					
		D5	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm. Nazwa części
			1	13420776	1		Pierścień
			2	987046	1		Zawór
			3	4127852	1		Sprężyna
			4	4273397	1		Pokrywa kpl.
			5	4299377	1		Tuleja
			6	10839510	1		Kolek
			8	4360445	1		Koło pasowe
			8	46577004	1	05R	C Koło pasowe
			8	46577369	1	05R	D Koło pasowe
			9	987114	1		Odrzutnik oleju
			10	987112	1		Pierścień
			11	4017013	1		Płytki
			12	987109	1		Śruba
			13	4072798	1		Pokrywa
			14	10519401	6		Podkładka
			15	10902521	6		Śruba
			16	11197773	6		Podkładka
			17	200016262	1		Komplet kół pompy
			18	13824421	4		Śruba
			19	996354	1		Podkładka
			20	996355	1		Uszczelka
			21	4121498	1		Przewód
			22	7664172	1		Tłumik płomieni
			23	4293703	1		Korek wlewu oleju
			23	46575855	1		Korek wlewu oleju
			24	4344278	1		Uszczelka korka




SMAROWANIE

10301

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 10301
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 20a
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




24	7664150	1				Uszczelka korka
25	5996667	1				Rurka olejowa
25	7540128	1				Rurka olejowa
26	46575728	2				Pierścień uszczelniający
27	7547275	1				Oslona przewodu olejowego
27	7547279	1				Oslona przewodu olejowego
28	10296160	1				Uszczelka
29	4151243	1				Czujnik ciśnienia oleju
29	7547921	1				Czujnik ciśnienia oleju
30	4151245	1				Kapturek
31	4302172	1				Uszczelka
31	7664164	1				Uszczelka
31	46575522	1				Uszczelka
32	4338489	1				Miarka poziomu oleju
32	46575455	1				Miarka poziomu oleju
33	15896210	3				Nakrętka
34	10516470	2				Podkładka
35	4289534	1				Smoczek kpl.
36	4215706	1				Płytki
37	7547280	1				Oslona przewodu olejowego kpl.
37	7547281	1				Oslona przewodu olejowego kpl.



SMAROWANIE

10301

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10407
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 21
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	10516670	5			Podkładka
			2	16043511	4			Śruba
			3	4304815	1		C	Pokrywa
			3	46575968	1		D	Pokrywa
			3	46577060	1	05R		Pokrywa obudowy dmuchawy
			4	13824211	10			Śruba
			5	15896211	16			Nakrętka
			6	46575863	1			Obudowa dmuchawy kpl.
			7	4353715	1			Obudowa dmuchawy kpl.
			8	13824114	2			Śruba TE M6*12
			9	13824111	6			Śruba
			10	4111630	1			Obejma
			11	13824311	5			Śruba
			12	10291690	1			Zacisk
			13	4309038	1			Rura
			14	13825611	6			Śruba
			15	4293339	1			Obudowa
			16	12647601	2			Podkładka
			16	12647609	2			Podkładka
			17	46575972	1			Przysłona kpl.
			18	46575970	1			Płyta mocowania przysłony
			19	15896211	2			Nakrętka
			20	10516479	2			Podkładka sprężysta




OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA

10407

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 10407/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 22
		MODELLI BASE							
		05						Lp.	Nr rysunku



1	11195470	2	05R	Podkładka
2	15896211	2		Nakrętka
3	13824211	6		Śruba
3	13824311	6		Śruba
4	4048675	1		Pokrywa termostatu
5	16100811	2		Nakrętka
6	10516670	5		Podkładka
7	4017035	2		Podkładka
8	13516610	5		Śruba
9	46576661	1		Oslona silnika
9	46577062	1		Oslona silnika
10	13825611	6		Śruba
11	10516470	19		Podkładka
11	12605379	19		Podkładka
12	12638601	2		Podkładka
13	4123821	2		Śruba
14	4324808	1		Oslona wlotu kpl.
15	10791211	1		Nakrętka
16	4048674	1		Podkładka
17	4048689	1		Podkładka
18	4048665	1		Cięgno termostatu
19	4306243	1		Termostat
19	46575242	1		Termostat
20	4048690	2		Podkładka
21	10795000	2		Zawlecza
22	4048661	1		Śruba




OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA

10407/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 10407/1	
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 22a	
		MODELI BASE								
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części		




23	4289536	1			Przepustnica
24	4477396	1			Nakrętka
25	10531700	2			Kółek
26	4305838	1			Sworzeń
27	4305837	1			Sprężyna
28	4315645	1			Podkładka



OSŁONY UKŁADU CHŁODZENIA

10407/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdotti	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 10409
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 23
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4228522	1			Piasta
			2	4377260	1			Piasta do alternatora
			3	4232339	3			Podkładka
			4	4289538	1			Część tylna koła pasowego prądnicy
			5	4228520	1			Podkładka
			6	11197770	3			Podkładka
			7	15896211	1			Nakrętka
			8	4156931	1			Pasek klinowy
			9	4427788	1			Pierścień
			10	4285795	1			Wentylator kpl.
			11	4018701	1			Podkładka
			12	4318011	1			Podkładka
			13	4313504	1			Podkładka
			14	4353713	1			Piasta wentylatora (650)
			15	46575857	1			Piasta wentylatora (650)
			16	4289537	1			Część przednia koła pasowego prądnicy




WIRNIK WENTYLATORA I NAPĘD

10409

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 18101
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 30
		MODELU BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	10519601	1			Podkładka
			2	10516679	2			Podkładka
			3	16100811	1			Nakrętka
			4	11063976	1			Klamka
			5	12639701	1			Podkładka
			6	4285572	1			Dźwignia kpl.
			7	4285570	1			Pedał sprzęgła
			8	4285573	1			Linka sprzęgła
			9	977235	1			Oslona
			10	4301308	1			Tulejka
			11	7685883	1			Nakładka
			12	13516011	3			Śruba



MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

18101

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 18101/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 31
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	10516670	2			Podkładka
			2	4118109	1			Śruba
			2	7679170	1			Śruba
			3	7663498	2			Zaczep
			4	13824521	1			Śruba
			5	7679143	1			Pierścień uszczeln.
			6	4263661	1			Wspornik kpl.
			7	7679148	1			Tulejka
			7	7679149	1			Tulejka
			8	40001460	1			Pierścień
			9	4061033	1			Sprężyna
			10	971291	1			Nakrętka
			11	15896211	1			Nakrętka
			12	4125327	1			Dźwignia
			13	4120686	2			Pierścień
			13	7663500	2			Pierścień uszczeln.
			14	4108077	1			Tulejka
			15	4304521	1			Tulejka z łożyskiem
			15	7710674	1			Tulejka z łożyskiem
			16	4303302	1			Widelki sprzęgła
			17	4108077	1			Tulejka
			18	7673310	1			Oslona




MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

18101/1

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


Zmiana Modific	Wprowadzeni Introdotti	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 18109
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 32
		MODELLI BASE	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
		05							
			1	13824321	6			Sruba	
			1	13824324	6			Sruba	
			2	7629007	1			Tarcza dociskowa sprzęgła kpl.	
			3	7664142	3			Kółek	
			4	5201876	1			Tarcza sprzęgła kpl. bezazbestowa	



SPRZĘGŁO

18109

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 21200
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 33
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	10519601	5			Podkładka	
			2	10516670	6			Podkładka	
			3	16100811	5			Nakrętka	
			4	16044230	3			Śruba	
			5	7535888	1			Skrzynka biegów kpl.	
			6	7545344	1			Wyłącznik świateł cofania	
			6	46575533	1			Wyłącznik świateł cofania	



SKRZYŃNIA BIEGÓW Z MECHANIZMEM RÓŻNIC.

21200

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 21204
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 34
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	13541621	2			Śruba
			2	10516470	2			Podkładka
			3	15896211	2			Nakrętka
			4	970812	1			Uszczelka
			5	11197470	4			Podkładka
			6	10902221	4			Śruba
			7	4014771	1			Pokrywa górna
			7	4128702	1			Pokrywa górna
			8	4119727	1			Uszczelka
			9	7535889	1		C	Pokrywa tylna kpl.
			9	7697466	1		D	Pokrywa tylna kpl.
			10	7663496	4			Tulejka
			11	13415690	1			Odpowietznik
			12	14323613	1			Korek wlewu oleju
			13	7550995	1			Korek spustu oleju
			13	7663501	1			Korek spustu oleju
			14	13543321	1			Śruba
			15	7679145	1		C	Uszczelka
			15	7766518	1		D	Uszczelka
			16	4162065	1			Płytki
			16	46576178	1			Płytki oporowa
			17	12606970	2			Podkładka
			18	13303611	2			Śruba
			19	4012211	1			Oslona
			20	13824011	3			Śruba
			21	10516870	6			Podkładka




SKRZYŃNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY

21204

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 21204
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 34a
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



22	4321650	1				Obudowa
23	16050911	4				Śruba
24	15888811	2				Śruba
24	15888813	2				Śruba
25	7679144	1				Płytki
25	7766517	1				Płytki
26	7679146	1				Podkładka
27	13825011	3				Śruba
28	16100811	1				Nakrętka M8
29	7748324	1				Podkładka
30	13415400	1				Pierścień uszczelniający




SKRZYNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY

21204

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz. Concern	126					98.09	Tabl. 21204/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 35
		MODELLI BASE							
		05							

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	4274724	1			Koło zębate
2	4062201	1			Tulejka
3	12642750	1			Podkładka
4	16043611	1			Śruba
5	4117843	1			Walek
6	4064439	1			Koło zębate
7	10734600	2		C	Zawleczka
7	10734601	2		C	Zawleczka
8	10801910	1		C	Nakrętka
8	46575164	1		D	Nakrętka M14x1
9	4274721	1			Walek główny
9	46575162	1			Walek główny
10	7616061	1			Łożysko
10	7688580	1			Łożysko
11	7616060	1			Łożysko
11	7688583	1			Łożysko
12	7679157	1			Pierścień
13	7679156	1			Pierścień
14	7679153	1			Walek sprężysty
15	7679155	2			Kotek
16	7679154	1			Tulejka




KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW

21204/1

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 21204/2		
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 36		
		MODELLI BASE									
		05									
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części			
			1	4294359	3				Płytki		
			2	7679151	2					Sprężyna	
			3	4338745	1						Piasta synchronizatora
			4	4293960	1						Tuleja synchronizatora
			5	4270319	1			C			Koło zębate
			5	7692225	1			D			Koło zębate II-go biegu
			6	5938031	3			C			Synchronizator
			6	7721501	3			D			Synchronizator
			6	46575084	3			C			Synchronizator
			7	7680715	1						Łożysko
			7	7688584	1						Łożysko
			8	7679162	3						Tuleja
			9	7679150	3						Płytki synchronizatora
			10	4270321	1			C			Koło zębate
			10	7692226	1			D			Koło zębate III-go biegu
			11	4319412	1						Tuleja synchronizatora
			12	10734600	2			C			Zawleczka
12	10734601	2			C			Zawleczka			
13	4087165	1			C			Nakrętka			
13	14043971	1			D			Nakrętka M14x1,5			
14	7679152	1						Podkładka			
15	4319413	1						Koło zębate			
16	4270323	1			C			Koło zębate			
16	7692227	1			D			Koło zębate IV-go biegu			
17	7614409	1						Łożysko			
17	7688581	1						Łożysko			




KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW

21204/2

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 21204/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 36a	
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			18	7679158	1			Pierścień dystansowy 0.10	
			19	7679159	1			Pierścień dystansowy 0.15	
			20	7679161	1			Pierścień dystansowy 0.30	
			21	7679160	1			Pierścień dystansowy 0.80	
			22	7679200	1			Piaśta synchronizatora	
			23	4338746	1			Pierścień oporowy	



KOŁA ZĘBATE I WAŁKI SKRZYNI BIEGÓW

21204/2

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 21204/3 Kod 38
		MODELI PODSTAWOWYCH						
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4120686	2		C	Pierścień uszczelniający
			1	40003270	1		D	Pierścień uszczeln. 15x24x5
			2	5929355	1		D	Dźwignia wybieraka
			2	5995512	1		C	Dźwignia wybieraka
			3	4293660	1			Walek sterowania 1 i 2 biegu
			3	7565816	1			Walek sterowania 1 i 2 biegu
			4	891633	3			Śruba
			4	7679165	3			Śruba
			5	11195470	3			Podkładka
			6	970803	1			Widelki biegu wstecznego
			7	4107999	3			Walek sterowania biegu wstecznego
			8	355301	2			Kolek
			8	7679163	2			Kolek
			9	4107998	1			Walek sterowania 3 i 4 biegu
			10	7679648	1			Kolek
11	7679164	1			Widelki 3 i 4 biegu			
12	14480970	3			Kulka			
13	4169720	3			Sprężyna			
13	46576179	3			Sprężyna			
14	7663495	3			Tulejka			
15	970801	1			Widelki 1 biegu			




MECHANIZMY ZMIANY BIEGÓW WEWNĘTRZNE

21204/3

98.09

Fiat Auto  
Poland

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz. Concern	126					99.09	Tabl. 21204/4
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 41
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	4108004	1			Obudowa kpl.	
			2	4294461	1			Przekładnia główna kpl.	
			3	4455074	6			Śruba	
			4	10516670	14			Podkładka	
			5	4342063	1			Przekładnia główna	
			5	46575360	1			Przekładnia główna	
			6	891605	2			Łożyisko	
			6	7545340	2			Łożyisko	
			7	970281	2			Pierścień	
			7	4320289	2			Pierścień	
			8	970283	2			Pierścień	
			9	970282	2			Obudowa	
			10	12429311	8			Śruba	
			11	16100811	8			Nakrętka	
			12	970284	2			Pierścień	
			13	4108008	2			Koło koronowe	
			14	7679196	2			Koło obiegowe	
			14	7679197	2			Koło obiegowe	
			15	7679195	1			Śworzeń	
			16	7679179	2			Pierścień 0.7	
			17	7679180	2			Pierścień 0.8	
			18	7679181	2			Pierścień 0.9	
			19	7679182	2			Pierścień 1.0	
			20	7679183	2			Pierścień 1.1	
			21	7679184	2			Pierścień 1.2	
			22	7679185	2			Pierścień 1.3	




KOŁA ZĘBATE PRZEKŁADNI GŁ. I MECH. RÓŻN.

21204/4

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 21204/4
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 41a
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			23	4108013	1			Pierścień zabezpieczający




KOŁA ZĘBATE PRZEKŁADNI GŁ. I MECH. RÓŻN.

21204/4

98.09

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott:	Dotyczy Concern:	126					98.09	Tabl. 21221
									Kod 37
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	4310695	1		Gałka okrągła
1	4380464	1		Gałka połużna
2	4341905	1		Dźwignia zmiany biegów
2	46575762	1	07	Dźwignia zmiany biegów
2	46576972	1	05R	Dźwignia zmiany biegów
3	4290756	1		Sprężyna
4	10516601	3		Podkładka
5	13825711	2		Śruba
6	870736	1		Miseczka
6	46445669	1		Miseczka
7	4027581	1		Wspornik
8	870738	1		Miseczka
9	16104111	1		Nakrętka
10	4329757	2		Pierścień
11	4290751	1		Walek
11	46577026	1	05R	Walek przedni kpl.
12	12574211	2		Nakrętka
13	4111917	1		Łącznik
14	4169421	2		Podkładka
15	4169420	2		Tulejka
16	4019755	2		Śruba
16	45575184	2		Śruba
17	4133398	1		Sprężyna
17	45575183	1		Sprężyna
18	4345652	1		Dźwignia zmiany biegów kpl.
18	46577025	1	05R	Dźwignia zmiany biegów kpl.




MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNĘTRZNY

21221

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 21221
		MODELU PODSTAWOWYCH						Kod 37a
		MODELU BASE						
		05						


Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
19	4360968	1		C	Mieszek oslonowy
19	7704202	1		D	Mieszek oslonowy
20	182058880	1	05R		Oslona dzwigni zmiany biegow



MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNĘTRZNY

21221

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					\$6.09	Tabl. 21233
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 39
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	4175988	1			Przekładnia prędkościomierza	
			2	811134	1			Uszczelka	
			3	11500221	1			Śruba	
			4	13400276	1			Pierścień	
			5	10516470	1			Podkładka	
			6	15896211	1			Nakrętka	
			7	970370	1			Koło zębate	
			8	4251629	2			Zaślepka	
			9	4251628	2			Zaślepka	
			10	4101148	1			Koło zębate	
			11	4170842	1			Koło zębate	
			12	4170840	1			Tulejka	
			13	888019	2			Tulejka	
			14	984070	1			Podkładka	
			15	40001950	1			Pierścień	
			16	7536340	1			Napęd prędkościomierza	
			16	46576973	1	05R	C	Napęd prędkościomierza	
			16	46577381	1	05R	D	Napęd prędkościomierza	
			17	4122806	1			Pierścień	
			18	4338747	1			Koło zębate	
			19	14480770	1			Kulka	
			20	7536341	1			Linka napędu prędkościomierza	
			21	14570680	1			Uchwyt	




## PRZEKŁADNIA I NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA

21233

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 27402
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 40
		MODELLI BASE					
		06					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	4320290	4			Kamień
2	4271102	2			Półos kpl.
3	970290	2			Pokrywa
4	4094901	2			Pierścień
4	46576180	2			Pierścień
5	4333081	2			Tuleja
6	40001720	2			Pierścień
7	4354392	2			Oslona
8	13824011	8			Śruba
9	16044134	8			Śruba
10	10516674	8			Podkładka
11	4095427	2			Złączka
12	13401176	2			Pierścień
13	337176	2			Sprężyna
14	14045471	2			Nakrętka
15	4113070	2			Pierścień
16	89C262	4			Tulejka
17	40002130	4			Pierścień
18	4263988	2			Tuleja
19	804862	4			Łożysko
19	46576148	4			Łożysko
20	4111168	2			Piasta
21	4358620	2			Półos
22	4304397	2			Przegub
23	4347418	2			Podkładka
24	4357832	2			Oslona gumowa



PÓŁOSIE NAPĘDOWE

27402

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 33101
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 42
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4306505	1			Wspornik kpl.
			1	46575895	1	07		Wspornik kpl
			2	4285580	1			Uszczelka
			3	10516670	3			Podkładka
			4	16100811	3			Nakrętka
			5	4262770	1			Tulejka
			6	4285582	1			Tulejka
			7	10734301	1			Zawlecza
			8	12638601	2			Podkładka
			9	4215863	1			Podkładka
			10	4203412	1			Popychacz pedału
			11	4285583	1			Sprężyna
			12	4369068	1			Pedał hamulca
			12	4406237	1			Pedał hamulca (096)
			13	4130367	1			Nakładka gumowa



PEDAŁ HAMULCA

33101

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33102
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 43
		MODELI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4394446	1			Zbiornik płynu hamulcowego
			2	4394450	1			Zbiornik płynu hamulcowego
			3	13416608	4			Zacisk
			3	46575741	4			Zacisk
			4	4394598	2			Przewód
			5	10516670	2			Podkładka
			6	16100811	2			Nakrętka
			7	4394597	1			Pompa hamulcowa
			7	7710834	1			Pompa hamulcowa
			8	4268453	1			Przelotka
			9	4383824	2			Tulejka
			10	4394599	1			Zacisk
			10	7556398	1			Zacisk



UKŁAD ZASILANIA POMPY HAMULCOWEJ

33102

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33102/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 44
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	889956	2	Płytki pr.		Płytki pr.
			2	889957	2	Płytki l.		Płytki l.
			3	809064	2	Dwuzłączka		Dwuzłączka
			4	809065	4	Podkładka		Podkładka
			5	10516470	8	Podkładka		Podkładka
			6	10979421	8	Śruba		Śruba
			7	4476457	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			8	4476458	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			9	7673020	6	Spinka		Spinka
			10	46575750	2	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			11	46575752	2	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			12	4476460	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			13	14203780	1	Nakrętka		Nakrętka
			14	14573280	3	Spinka		Spinka
			15	4302319	2	Przelotka		Przelotka
			16	4309449	2	Pierścień		Pierścień
			17	4476459	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			18	4476462	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			19	4077589	1	Rozgałęźnik		Rozgałęźnik
			20	16187901	1	Śruba		Śruba
			21	4373736	2	Rozpierzacz szcęk przedni		Rozpierzacz szcęk przedni
			21	4394469	2	Rozpierzacz szcęk przedni		Rozpierzacz szcęk przedni
			22	4373614	2	Rozpierzacz szcęk tylny		Rozpierzacz szcęk tylny
			22	4394460	2	Rozpierzacz szcęk tylny		Rozpierzacz szcęk tylny
			23	4476463	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy
			24	4476461	1	Przewód hamulcowy		Przewód hamulcowy



UKŁAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULC.

33102/1

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 33102/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 44a
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			25	5200285	4			Osłona odpowietrz.	



UKŁAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULC.

33102/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz. Concern	126				98.09	Tabl. 33106
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 45
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4363537	2			Sprężyna
			2	4329155	2			Sprężyna
			3	4115451	3			Pierścień
			4	4185496	2			Tulejka
			5	4122835	2			Śruba
			5	4122836	2			Uszczelka
			7	4394550	2			Łącznik
			8	4340338	2			Pierścień
			9	4270741	1			Pierścień
			10	980848	1			Ostona




POMPA HAMULCOWA

33106

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33107	
		MODELI PODSTAWOWYCH MODELLI BASE OG						Kod 104	
			Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie		Zm.	Nazwa części
			1	4373614	2				Rozpieracz szczęk hamulcowych
			1	4394460	2				Rozpieracz szczęk hamulcowych
			2	4007946	2				Sprężyna
			3	878770	2				Odpowietrznik
			4	4121620	4				Osłona
			5	4115451	4				Pierścień



ROZPIERACZ SZCZĘK HAMULC. KÓŁ TYLNYCH

33107

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33107/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 47
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	878770	2			Odpowietznik
			2	4298758	4			Pierścień
			3	4139485	4			Oslona
			4	4311129	2			Sprężyna
			5	4298756	2			Rozpięracz szczęk
			5	4373736	2			Rozpięracz szczęk
			5	4394469	2			Rozpięracz szczęk



ROZPIERACZ SZCZĘK HAMULC. KÓŁ PRZEDNICH


33107/1

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 33117
		MODELU PODSTAWOWYCH					Kod 49
		MODELU BASE					
		06					

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	15100811	3			Nakrętka
2	10516670	3			Podkładka
3	45575284	1			Tarcza hamulc. pr
4	46575283	1			Tarcza hamulc. l.
5	7672964	2			Sprężyna
6	7672965	2			Sprężyna
7	7672967	4			Sworzeń
9	7672966	4			Sprężyna
10	4373831	2			Piasta z łożyskiem
11	7672577	2			Bęben hamulcowy
12	7672582	2			Śruba
13	7672583	2			Śruba




HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH

33117

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33117/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 50
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	7582350	2			Szczeka hamulcowa kpl. pr.
			2	7582346	2			Szczeka hamulcowa kpl. l.




HAMULCE KÓŁ PRZEDNICH

33117/1

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33125
		MODELI PODSIĄWOWYCH						Kod 52
		MODELLI BASE						
		DE						
Lp	Nr rysunku	Szt.	Zastępowanie	Zm	Nazwa części			
1	4044421	2			Płyta kpi			
2	46575285	1			Tarcza hamulc. pr.			
3	46575280	1			Tarcza hamulc. l.			
4	7672965	2			Sprężyna			
5	10516870	4			Podkładka			
5	10516874	4			Podkładka			
6	12164711	4			Nakrętka			
7	7672964	2			Sprężyna górna			
8	7672967	4			Sworzeń			
10	7672966	4			Sprężyna			
11	7672577	2			Bęben hamulc.			
12	7672582	2			Śruba			
13	7672583	2			Śruba			



HAMULCE KÓŁ TYLNYCH

33125

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Doloz Concem	126				98.09	Tabl. 33125/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 53
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	7582350	2			Szczeka hamulcowa kpl.
			2	7582346	2			Szczeka hamulcowa kpl.
			HAMULCE KÓŁ TYLNYCH					33125/1
								98.09

Żmłana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 33135
		MODELI PODSIAWOWYCH						Kod 54
		MODELI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	10519601	4			Podkładka
			2	7673307	1			Sworzeń
			3	13397676	2			Pierścień sprężysty
			4	182377280	1			Przycisk
			5	7672743	1			Pierścień
			6	7672738	1			Podkładka
			7	7672742	1			Sprężyna
			8	4345507	1			Pręt
			9	972486	1		C	Zębatka
			9	7703908	1		D	Zębatka
			9	7722255	1	05X		Zębatka
			10	7672737	1			Sworzeń
			11	7673308	1			Krążek
			12	98605051	1	05X		Dźwignia kpl.
			12	181880480	1			Dźwignia kpl.
			13	13825711	4			Śruba
			13	13838014	4			Śruba z kołnierzem ząbkowanym
			14	4104877	1		C	Wspornik
			14	7703907	1		D	Wspornik
			15	7673314	1			Podkładka gumowa
			16	10734201	1			Zawlecza
			17	4345508	1			Linka ham. kpl.
			18	4345516	1			Spinka
			19	12642701	4			Podkładka
			21	4358635	2			Dźwignia kątowa
			24	7672970	2			Oslona




STEROWANIE HAMULCEM POSTOJOWYM

33135

98.09

Fiat Auto  
Poland

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 33135
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 54a
		MODELI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
27	7672739	2			Sworzeń
28	7672972	1			Uszczelka pr.
29	7672973	1			Uszczelka l.
30	5960856	1			Dźwignia kpl. ster. szczękami l.
31	5960857	1			Dźwignia kpl. ster. szczękami pr.
32	182191780	1			Rękojeść dźwigni



STEROWANIE HAMULCEM POSTOJOWYM

33135


98.09

### PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Z KOŁEM

41201

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 41201
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 55a
		MODELLI BASE					
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.
							Nazwa części




18	46575024	1			D	Koło kierownicy
18	181813280	1	05R			Koło kierownicy kpl. (kol.50)
19	4415191	1			C	Koło kierown. z przyciskiem sygnału
19	46575025	1			D	Koło kierown. z przyciskiem sygnału
19	46576628	1				Koło kierown. z przyciskiem sygnału
19	46576976	1	05R			Koło kierown. z przyciskiem sygnału



PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Z KOŁEM

41201

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 41201/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 56
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	7535278	1		C	Walek górny kpl.	
			1	7661491	1		D	Walek górny kpl.	




KOLUMNA KIEROWNICY

41201/1

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 41202
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 57
		MODELI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	202224	1			Nakrętka
			3	965201	1			Śruba
			3	46576331	1			Śruba
			4	4346340	1			Wycinek zębaty
			5	4323615	1			Podkładka
			6	13824321	2			Śruba
			7	986308	1			Pokrywa
			8	986309	1			Uszczelka
			9	46576325	2			Łożysko
			9	46576418	2			Łożysko
			10	336514	1			Nakrętka
			11	4289312	1			Ślimak
			12	13824521	2			Śruba
			13	10332110	1			Kolek
			14	4323602	1			Obudowa kpl.
			14	4352193	1			Obudowa kpl.
			15	40001690	1			Pierścień
			15	400016976	1			Pierścień uszczelniający
			16	14324111	1			Korek
			16	14324140	1			Korek
			17	880394	1			Tulejka
			17	4383150	1			Tulejka
			18	880393	1			Pierścień
			19	4091352	1			Płytki
			20	4091351	1			Uszczelka
			21	4110405	1			Ramię przekł.



PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - CZĘŚCI

41202

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 41202
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 57a
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			22	40001700	1			Pierścień
			22	400017076	1			Pierścień uszczelniający
			23	4091350	1			Pokrywa
			24	10414170	2			Podkładka
			25	14289721	2			Śruba
			26	12575821	1			Nakrętka
			27	10796401	1			Zawlecza



PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - CZĘŚCI

41202

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 41202/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 109
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4426922	1			Walek dolny
			2	4179802	1			Obejma mocująca
			3	4179801	1			Klamra pr
			4	10516674	2			Podkładka
			5	16135621	2			Śruba
			6	7602537	1			Przekładnia zębatkowa (096)
			7	4169380	1			Obejma mocująca
			8	4169379	1			Klamra l



PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBĄTKOWA

41202/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 41202/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 108
		MODELI BASE						
		OC	Lp	Nrysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	13824524	2			Śruba
			2	4169372	1			Koilierz
			3	4169376	1			Podkładka
			4	4169377	1			Podkładka
			4	4169378	1			Podkładka
			5	4457109	1			Sprężyna
			6	4198259	1			Uszczelka
			8	4327484	2			Opaska mocująca
			9	4371155	1			Ostona uszczel.
			10	7696243	1			Opaska mocująca
			11	4322570	1			Opaska mocująca
			12	4371156	1			Ostona uszczel.




PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBATKOWA

41202/2

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 41202/3
		MODEL PODSTAWOWYCH						Kod 110
		MODELU BASE						
		05						
Lp.	Nr rysunku	Szt	Zastosowanie	Zm	Nazwa części			
1	10791211	2			Nakrętka			
1	10791214	2			Nakrętka M12x1,5			
2	4306182	2			Kapturek			
3	12575511	2			Nakrętka			
4	5962774	2			Drażek boczny			
4	7591300	2			Drażek boczny			




PRZEKŁADNIA KIER. ZĘBAT. Z UKŁ. DRAŻKOW

41202/3

98.09

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott:	Dotycz Concern:	126					98.09	Tabl. 41210
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		D5	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	



1	16043921	4	Śruba
1	16043924	4	Śruba
2	4104085	2	Przegub kulowy
3	4306182	6	Ośłona kpl.
4	12575611	6	Nakrętka
5	858394	4	Zacisk
6	16104111	4	Nakrętka
7	4345470	2	Drażek poprz.
8	4100998	2	Przegub kulowy
8	46576424	2	Przegub kulowy
9	4101808	1	Dźwignia
10	4101815	1	Drażek kpl.
11	991079	1	Sworzeń
11	46576312	1	Sworzeń
12	990986	2	Podkładka
13	4322578	1	Wspornik kpl.
14	4338574	2	Tuleja met-gum.
15	4322576	1	Wspornik
16	12647101	3	Podkładka
17	16104121	3	Nakrętka
18	12574711	1	Nakrętka
19	4101813	2	Drażek kpl.




UKŁAD DRAŻKOW KIEROWNICZYCH

41210

98.09

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	<b>126</b>				98.09	Tabl. 44301
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 59
		MODELI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt	Zastosowanie	Zm	Nazwa części




1	4350176	1		Resor kpl.
1	46575531	1		Resor kpl.
2	4351064	2		Zderzak
3	10516674	6		Podkładka
4	16100811	8		Nakrętka
5	98601518	*		Podkładka 2
6	98601519	*		Podkładka 3
7	98601520	*		Podkładka 1.5
8	98601521	*		Podkładka 1
9	7587360	2		Wspornik
10	4310776	2		Płytkę elastyczną
11	4313195	2		Wspornik
11	46576192	2		Wspornik zawieszenia resoru
12	10516874	10		Podkładka
13	12164711	4		Nakrętka
14	7583091	2		Tulejka met-gum.



ZAWIESZENIE PRZEDNIE - RESOR

44301

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 44301/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 60
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	12574811	4			Nakrętka
			1	14048911	4			Nakrętka
			2	4179997	4			Podkładka
			3	899983	4			Podkładka
			4	4241573	2			Sworzeń
			4	4320544	2			Sworzeń
			5	970490	1			Podkładka
			6	4009587	4			Podkładka
			7	4236877	4			Tuleja
			8	10516870	10			Podkładka
			9	12574511	8			Nakrętka
			10	4332871	2			Podkładka
			11	4332868	4			Pierścień
			12	4332869	2			Podkładka
			13	4332870	2			Podkładka
			14	10516674	4			Podkładka
			14	10516679	4			Podkładka
			15	16100811	2			Nakrętka
			16	5000897	2			Misczka
			17	4327415	4			Pierścień
			18	7591348	2			Amortyzator
			19	7585723	4			Tulejka metalowo gumowa zaw. przedn.
			20	4382396	2			Wahacz
			21	8904114	2			Śruba
			22	12574511	4			Nakrętka
			23	7583091	2			Tulejka mel-gum.




ZAWIESZENIA PRZED. - AMORTYZATOR I WAHACZ

44301/1

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 44301/1
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 60a
		MODELLI BASE					
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.



24	15971621	2			Śruba
24	15971624	2			Śruba M10x1,25x90
25	46575936	4			Tulejka sworzniä zwrotnicy
26	10158901	2			Korek
27	46575932	2			Obejma zwrotnicy (2 smarowniczkì)





ZAWIESZENIA PRZED. - AMORTYZATOR I WAHACZ

44301/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 44301/2
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 61
		MODELI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	4375584	1			Zawieszenie przednie pr.	
			2	4375585	1			Zawieszenie przednie l.	






ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.

44301/2

98.09

Fiat Auto  
Poland

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 44305/3
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 62
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4101670	4			Śruba
			2	894040	*			Podkładka
			3	4064453	1			Wspornik prawy
			4	4064454	1			Wspornik lewy
			5	4205911	6			Podkładka
			6	10516870	10			Podkładka
			7	50832632	6			Śruba
			8	4305591	4			Tuleja met-gum.
			8	7551005	4			Tuleja met-gum.
			8	7551006	4			Tuleja metalowo-gumowa
			9	10520001	4			Podkładka
			10	16105011	4			Nakrętka
			11	4121625	2			Pierścień
			12	4115603	2			Miska
			13	4297957	2			Sprężyna
			14	16100811	2			Nakrętka
			15	10516874	2			Podkładka
			15	10516879	2			Podkładka
			16	12646701	2			Podkładka
			17	4360969	2			Zderzak
			18	4350371	1			Wahacz prawy
			19	4350372	1			Wahacz lewy



ZAWIESZENIE TYLNE - SPRĘŻYNA, WAHACZ

44305/3

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana	Wprowadzon	Dotyczy	126					98.09	Tabl. 44305/4
Modific	Introdott	Concern							Kod 63
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	4380717	2			Podkładka	
			2	4380718	4			Podkładka	
			3	12574511	4			Nakrętka	
			4	10516870	4			Podkładka	
			5	12575611	4			Nakrętka	
			6	4382018	2			Amortyzator tylny	
			6	46576190	2			Amortyzator tylny	
7	4360974	8			Podkładka gumowa				
7	4380716	8			Podkładka gumowa				




ZAWIESZENIE TYLNE - AMORTYZATOR, WAHACZ

44305/4

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz. Concern	126					98.09	Tabl. 44305/5
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 64
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	



1	4375586	1			Zawieszenie tylne pr.
2	4375587	1			Zawieszenie tylne l.




ZAWIESZENIE TYLNE KPL.

44305/5

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 44314
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 65
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	13406911	4				Smarowniczka
2	14170370	2				Kolek
3	4306566	2				Podkładka 2.50
4	4306611	2				Podkładka 2.52
5	4306567	2				Podkładka 2.54
6	4306568	2				Podkładka 2.56
7	4306569	2				Podkładka 2.58
8	4306570	2				Podkładka 2.60
9	4306571	2				Podkładka 2.62
10	4306572	2				Podkładka 2.64
11	4306573	2				Podkładka 2.66
12	4306574	2				Podkładka 2.68
13	4306575	2				Podkładka 2.70
14	4306576	2				Podkładka 2.72
15	4306577	2				Podkładka 2.74
16	4306578	2				Podkładka 2.76
17	4306579	2				Podkładka 2.77
18	4306580	2				Podkładka 2.80
19	4306581	2				Podkładka 2.82
20	4327528	2				C Sworzeń zwrotnicy
20	46575935	2				D Sworzeń zwrotnicy (do obejmy 46575932)
21	4306563	2				Pierścień
22	4373589	1				Zwrotnica pr.
23	4373645	1				Zwrotnica l.
24	4306582	2				Pierścień
24	4379315	2				Pierścień




ZWROTNICA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO

44314

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 44314
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 650
		MODELI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części




25	873637	2			Uszczelnienie
25	4055358	2			Uszczelnienie
26	4113070	2			Pierścień
27	46576152	2			Łożysko
28	46576155	2			Łożysko
29	336659	2			Podkładka
30	14044671	1			Nakrętka
31	14043971	1			Nakrętka



ZWROTNICA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO

44314

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 44316
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 68
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	4373832	5			Koło jezdne
			1	46577602	5			Koło jezdne (bezdełkowe) [kol.030]
			1	46577603	5			Koło jezdne (bezdełkowe) [kol.050]
			2	46576562	4			Kołpak koła
			2	46576975	4	05R		Kołpak koła
			3	4375120	16			Śruba
			3	46577190	16	05R		Śruba
			5	46576570	4			Kołpak koła
			6	814635	2			Pokrywa
			7	46577589	4	05X		Kołpak koła (standard)




KOŁO JEZDNE

44316

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 50102
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 105
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	10902121	3			Śruba
			2	10615471	3			Podkładka
			3	12644401	3			Podkładka
			4	13706910	1			Tulejka
			5	7532172	1			Łącznik kpl.
			6	7532194	1			Pancerz linki
			7	4277953	1			Spinka
			8	7532193	1			Cięgno
			10	12643701	2			Podkładka
			11	12605371	2			Podkładka
			12	15684201	2			Śruba
			13	7570775	1			Rura środk.
			14	4382050	1			Rura
			15	10291091	2			Opaska rury przedniej
			16	4257991	1			Zacisk
			17	7538474	1			Przewód elastyczny
			18	4274532	1			Płytk. moc. osłony
			19	15644001	1			Wkręt
			20	4328826	1			Zacisk
			21	4277955	1			Spinka
			22	46575820	1			Podkładka
			23	7532192	1			Cięgno sterowania ogrzewaniem kpl.



UKŁAD OGRZEWANIA

50102

98.09


126C

## UKŁAD OGRZEWANIA

50102/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 50102/1
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 147□
		MODELLI BASE					
		05					
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.




27	7532151	1				Uszczelka
28	7532147	1				Elektrowentylator kpl.



UKŁAD OGRZEWANIA

50102/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introduced	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 50102/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 148
		MODELI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4302301	1			Uszczelka
			2	7532184	1			Kierownica nadmuchu
			3	15688201	3			Śruba
			4	14201980	3			Koska
			5	10636000	2			Śruba
			5	15682101	2			Śruba
			5	15924101	2			Śruba
			6	7535312	1			Wylłącznik elektrowentylatora
			7	7532177	1			Nawiew kpl 50
			7	46575682	1			Nawiew kpl 30
			8	7532187	1			Uszczelka
			9	7532188	1			Uszczelka
			10	7532152	1			Zestaw zespołu wentylacji (kol.50)
			10	46576951	1			Zestaw zespołu wentylacji (kol.30)




UKŁAD OGRZEWANIA

50102/2

98.09

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott:	Dotyczy Concern:	126			98.09	Tabl. 50117
							Kod 71
		MODELI PODSTAWOWYCH					
		MODELLI BASE					
		07					
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.



1	4397513	2			Spryskiwacz szyb
2	4289603	2			Tulejka
3	4294030	1			Przewód rurkowy 3.8x540
4	14573080	1			Trójkąt
4	24912551	1			Trójkąt
4	46576324	1			Trójkąt spryskiwacza szyb z zaworkiem
5	14573380	2			Uchwyt mocujący
6	4315480	1			Zbiornik spryskiwacza
7	4294029	1			Przewód rurkowy 3.8x160
8	46575545	1			Pompka spryskiwacza szyby przedn.
9	46575894	1	07		Przewód pompka el.-pompka ręczna 6x1350
10	46575893	1			Przewód rurkowy




UKŁAD SPRYSKIWACZA SZYB

50117

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 50117/1	
							Kod 72	
		MODELI PODSTAWOWYCH	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
		MODELLI BASE						
		05						



1	4397813	2		Spryskiwacz
1	4400321	2		Spryskiwacz
2	4289803	2		Tulejka
3	4294030	1		Przewód rurkowy 3.8x540
4	14573080	1		Trójnik
4	24912551	1		Trójnik
5	7536349	1		Przewód rurkowy 6/4x1300
6	14573380	2		Uchwyt mocow.
7	46577219	1		Zbiornik spryskiwacza z elektropompką
8	4294029	1		Przewód rurkowy 3.8x160




UKŁAD SPRYSKIWACZA SZYB

50117/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55101
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 74
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




1	7541102	1		Aparat zapłonowy kpl (ZELMOT)
2	5999892	1		Cewka zapł.
2	7546790	1		Cewka zapł.
3	46575049	1		Zespół kabli zapłonowych kpl
4	12056985	2		Kapturek ochronny
4	12398486	2		Kapturek ochronny
5	7591327	1		Kondensator p/zakłóc.
5	46575541	1		Kondensator p/zakłóc.
6	16100811	1		Nakrętka
7	10516670	1		Podkładka
8	4084910	1		Wspornik
9	12429721	1		Śruba
10	46576703	2		Kapturek ochronny (od str. świecy)
11	12605170	2		Podkładka
12	46575371	2		Świeca zapłonowa (ISKRA)
13	4035670	2		Kapturek
14	7561443	1		Przewód opornościowy 1.7 Ohm
15	46575532	1		Wyłącznik zapicnu z blokadą



URZĄDZENIE ZAPŁONOWE SILNIKA

55101

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 55101/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 155
		MODELLI BASE						
		OSR	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	12644401	2			Podkładka 6x15
			2	11197774	2			Podkładka stożkowa elast. 6x12x1,2
			3	7664160	1			Śruba do zrywania
			4	46577027	1			Wspornik
			5	10571474	2			Podkładka ELSP 5
			6	15967624	2			Śruba TE M5x8
			7	7672023	1			Czujnik elektromagnetyczny (MARELLI)
			8	10902014	1			Śruba TE M6x12
			9	7757022	1			Spinka
			10	46577104	1			Wspornik
			11	14569580	2			Spinka
			12	7649791	1			Spinka




UKŁAD ZAPŁONOWY

55101/1

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55101/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 156
		MODELLI BASE						
		OSR						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	7635924	1		C	Moduł elektroniczny sterowania zapłonem
			1	7735914	1		C	Moduł elektroniczny sterowania zapłonem
			1	46434578	1	05R	D	Moduł zapłonowy
			2	46577444	1	05R		Wspornik modułu i cewki zapłonowej
			3	7674403	1			Wylłącznik podciśnienia
			4	14211580	1			Kostka
			5	15687277	1			Wkręt
			6	12598076	1			Podkładka
			7	46577059	1			Rurka podciśnieniowa
			8	46577001	1			Rurka podciśnieniowa
			9	7719024	1			Zawór tłumiący
			10	14631387	3	05R		Spinka
			11	15896211	4			Nakrętka E6 MA
			12	12599074	4			Podkładka 6x14
			13	46474252	1	05X		centralka CUT - OFF



UKŁAD ZAPŁONOWY

55101/2

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 55101/3
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 157
		MODELI BASE							
		DSR	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	7692473	1			Cewka zapłonowa	
			2	46577003	1			Przewody zapłonowe kpl.	
			3	14303421	4			Wkręt TCE M4x25	
			4	10571379	4			Podkładka ELSP 4	
			5	7722495	1			Spinka	




UKŁAD ZAPŁONOWY

55101/3

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55104	
		MODELI PODSTAWOWYCH								Kod 90
		MODELI BASE								
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części		



1	9903314	1		Podkładka
2	9911552	1		Młoteczek
3	9914301	1		Śruba
4	9909412	1		Przerywacz kpl.
5	9911298	1		Śruba
6	9925992	1		Uchwyt izolacyjny
7	11195470	2		Podkładka
8	9909415	2		Nakrętka
9	9920578	1		Kondensator
10	71170403	1		Regulator zapłonu
11	9902429	1		Śruba
12	11195370	1		Podkładka
13	9903307	2		Sprężyna
14	9910387	2		Śruba
15	9925997	1		Podkładka
16	9925996	2		Podkładka
17	9925998	1		Podkładka
18	9925994	1		Koło zębale
19	9926792	1		Kolek
20	9908722	2		Podkładka
21	9921921	1		Podkładka
22	200015542	1		Pokrywa aparatu
23	71196120	1		Sprężyna
24	9903318	1		Podkładka
25	9916844	1		Ciężarek
26	9926286	2		Podkładka




APARAT ZAPŁONOWY - CZĘŚCI

55104

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 55201
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 75
		MODELI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	4297135	1			Linka rozrusznika
1	200015215	1			Linka rozrusznika
2	4209712	1			Łącznik
3	7562795	1			Ostona
3	60093124	1			Ostona
4	4470899	1			Podkładka rozrusznika
5	4306778	1			Śruba
6	16044330	2			Śruba
7	10519601	3			Podkładka
8	10516670	4			Podkładka
9	16100811	4			Nakrętka
10	10796901	1			Zawlecзка
11	4315884	1			Uchwyt linki
11	200014192	1			Uchwyt linki
12	13824311	1			Śruba
13	23685431	2			Podkładka
14	23685431	2			Podkładka
15	16102311	1			Nakrętka
16	4335559	1			Klamra
17	12429711	1			Śruba
18	4288329	1			Rozrusznik z rozruchem mech. 0753
18	7533231	1			Rozrusznik z rozruchem elekt. 0749




RĘCZNY UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA

55201

98.09

Zmiana Modifica	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				88.09	Tabl. 55205
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 89
		MODELLI BASE						
		05 753	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części



1	4288381	1	Głowica kpl.
2	672541	2	Tulejka łożyskująca
2	9939835	2	Tulejka łożyskująca
3	4189399	1	Dźwignia kpl.
4	10734201	1	Zawleczka
5	4189398	1	Sworzeń dźwigni
6	4189402	1	Sprężyna dźwigni
7	4287979	1	Ośłona
8	9939844	1	Podkładka czołowa
9	9939843	1	Podkładka
10	16102311	1	Nakrętka
11	10516670	2	Podkładka
12	4309853	1	Wylącznik kpl.
13	4287980	1	Zespół sprzęgający
14	4288331	1	Wirnik kpl.
15	4139496	1	Łożysko
16	11195370	1	Podkładka
17	12642801	1	Podkładka
18	4108336	1	Korpus kpl.
19	13267711	1	Śruba
20	4061411	4	Wkręt
21	805599	1	Cewka wzbud.
22	13272111	2	Śruba
23	13271811	1	Wkręt
24	4259228	2	Szczotka
25	9939834	2	Sprężyna




ROZRUSZNIK

55205

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dofin Concern	126			38.09	Tabl. 55205
		MODELLO PODSTAWOWYCH					Kod 89a
		MODELLI BASE					
		05 753					



Lp.	Nr rysunku	Str.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
26	4474857	1			Tarcza tyl. kpl.
27	10196911	1			Nakrętka
28	9939045	1			Opaska
29	4287983	2			Śruba
30	12574111	2			Nakrętka
31	4048471	1			Pocładka
32	60796367	1			Zestaw naprawczy A
33	60796368	1			Zestaw naprawczy B




ROZRUSZNIK

55205

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz. Concern	126				98.09	Tabl. 55205/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 103
		MODELLI BASE						
		05 749	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części



Zestaw naprawczy B	do tabl. na tab. 55205
Zestaw naprawczy C	20


1	9939836	1		Głowica kpl.
2	672541	1		Tulejka łożyskująca
2	9939835	1		Tulejka łożyskująca
3	11195370	1		Podkładka
4	13271811	1		Wkręt
5	9939844	*		Podkładka
6	9939843	*		Podkładka
7	4259228	2		Szczotka
7	9939833	2		Szczotka
8	9939834	2		Sprężyna szczotki
9	9939832	1		Tarcza tylna kpl.
10	672541	1		Tulejka łożyskująca
10	9939835	1		Tulejka łożyskująca
11	10794011	1		Nakrętka
12	13272111	1		Śruba
13	9939845	1		Opaska komutatora
14	9939849	1		Oslona
15	9939851	2		Nakrętka
15	12574111	2		Nakrętka
16	9939847	2		Rurka izolacyjna
17	9939846	2		Śruba ściągająca
18	13271811	1		Wkręt
19	11195370	1		Podkładka
20	60796369	1		Zestaw naprawczy C



ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZĘŚCI

55205/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55205/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 192
		MODELLI BASE						
		05 749						
			Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	9939853	2			Śruba dwustronna
			2	9939855	2			Podkładka
			3	11195470	2			Podkładka
			4	15896411	1			Nakrętka
			5	9939840	1			Dźwignia kpl
			6	9939839	1			Sworzeń dźwigni
			7	9939848	1			Zaślepka
			8	10734701	1			Zawleczka
			9	9939841	1			Podkładka
			10	4475041	*			Podkładka regulacyjna
			10	9939842	*			Podkładka
			11	9939831	1			Pierścień spręż.
			12	9939850	1			Wylącznik kpl
			13	9939859	2			Podkładka
			14	9939837	1			Zespół sprzęgający kpl
			15	9939838	1			Tulejka łożyskowa
			16	9939830	1			Pierścień oporowy
			17	9939852	2			Nakrętka
			17	16100811	2			Nakrętka
			18	10516670	2			Podkładka
			19	16102311	1			Nakrętka
			20	4061411	4			Wkręt
			20	9939828	4			Wkręt
			21	9939827	1			Cewka wzbudzenia
			22	9939829	1			Wirnik kpl
			23	60796370	1			Zestaw naprawczy D

Zestaw naprawczy B	60 kpl. na tab. 55205
Zestaw naprawczy D	23




ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZĘŚCI

55205/2

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzono Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55301
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 76
		MODELLI BASE						
		05 052	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4383408	1			Wspornik
			2	4257818	1			Podkładka
			3	4056844	1			Regulator nap.
			4	15896211	2			Nakrętka
			5	987184	2			Opaska
			6	987115	1			Sworzeń
			7	4066320	1			Ostona
			8	4474648	1			Prądnica kpl.
			9	965849	1			Sworzeń
			10	10519601	5			Podkładka
			11	16044321	1			Śruba
			12	12429721	5			Śruba
			13	16100811	4			Nakrętka
			14	10516670	5			Podkładka
			15	4335411	1			Wspornik prąd.
			16	4356178	1			Przewód na masę
			16	4387358	1			Przewód na masę



UKŁAD ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

55301

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55301/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 77
		MODELLI BASE						
		05 065						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	7541788	1			Alternator
			3	16042721	1			Śruba
			4	4356178	1			Przewód
			5	11198071	1			Podkładka
			6	16044321	2			Śruba
			7	10519601	1			Podkładka
			8	4326362	1			Kondensator




ALTERNATOR

55301/1

98.09

Zmiana Modific.	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55301/2	
									Kod 193	
		MODELI PODSTAWOWYCH								
		MODELI BASE								
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części		



1	7552794	1			Przewód
2	18043411	1			Śruba
3	879886	1			Pierścień
4	14575180	1			Spinka
5	16136011	1			Śruba
6	12642001	1			Podkładka
7	15896211	3			Nakrętka
8	4282906	1			Zacisk
9	4319552	1			Ośłona akumul.
10	7632148	1			Uchwyt akumul.
11	11942008	1			Śruba
12	11945008	1			Śruba
13	15896211	2			Nakrętka
15	46575523	1			Przewód
16	7629590	1			Podstawka pod akumulator kpl.
17	19131080	1			Rurka podstawki akumulatora



UKŁAD ZASILANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM


55301/2

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Znana Modific	Wprowadzon introduce	Dotyczy Concern	126					58.09	Tabl. 55302
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 88
		MODELI BASE							
		05 052	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	

Zestaw naprawczy G	37
Zestaw naprawczy H	38
Zestaw naprawczy I	39
Zestaw naprawczy J	40



1	4120502	1			Uzwojenie
2	4474582	1			Twornik
3	10205710	2			Wpust
4	4474606	1			Tarcza
5	12574511	1			Nakrętka
6	4033770	1			Pierścień
7	4132746	1			Sworzeń
8	15896211	3			Nakrętka
9	4198644	2			Śruba
10	10519401	2			Podkładka
11	10516470	3			Podkładka
12	883323	2			Śruba
13	15896418	2			Nakrętka
14	11195470	1			Podkładka
15	11195470	2			Podkładka
16	4075394	1			Podkładka
17	4474630	1			Izolator
18	4119858	1			Izolator
19	889611	1			Śruba
20	4034349	1			Korpus kpl.
21	13271611	2			Wkręt
22	11195370	2			Podkładka
23	15896211	1			Nakrętka
24	10516470	1			Podkładka
25	4065615	1			Podkładka
26	10735880	1			Podkładka




PRĄDNICA

55302

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dolacz Concettin	126					98.09	Tabl. 55302
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 88c
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	

Zestaw naprawczy G	37
Zestaw naprawczy H	38
Zestaw naprawczy I	39
Zestaw naprawczy J	40



27	4162240	1			Izolator
28	989617	1			Śruba
29	4110852	2			Szczotka
30	4194798	2			Sprężyna
31	28040620	1			Łożyisko
32	4088360	1			Pierścień
33	4202310	1			Tarcza kpl.
34	11198373	1			Podkładka
35	12154711	1			Nakrętka
36	4039971	1			Pierścień
37	60796373	1			Zestaw naprawczy G
38	60796374	1			Zestaw naprawczy H
39	60796375	1			Zestaw naprawczy I
40	60796376	1			Zestaw naprawczy J




PRĄDNICA

55302

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 55303
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 78
		MODELLI BASE							
		05 065							

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
1	9939303	1			Stojan kpl.
2	9939305	1			Wirnik kpl.
3	9939306	1			Łożysko
4	9939312	1			Tarcza przednia kpl.
5	9939313	1			Łożysko
6	9939315	3			Śruba
7	9939304	1			Pierścień gumowy
8	60796371	1			Zestaw naprawczy E
9	60796372	1			Zestaw naprawczy F



Zestaw naprawczy E	8
Zestaw naprawczy F	9




ALTERNATOR TYP A-115-34B - CZĘŚCI

55303

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98 09	Tabl. 55303/1	
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kód 198	
		MODELI BASE								
		05 065	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części		




1	9939307	1			Tarcza tylna
3	9939316	1			Regulator kpl.
4	9939314	1			Prostownik
5	9939308	1			Szczotkotrzymacz
6	9939311	1			Szczotka kpl.
7	9939310	1			Szczotka kpl.
8	9939309	1			Oslona



ALTERNATOR TYP A-115-34B - CZĘŚCI

55303/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzono Introdotti	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 55401
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 81
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	7602580	1			Lusterko wewnętrzne	
			2	10863090	1			Żarówka	
			3	200015024	1			Klosz lampy oświetlenia wnętrza	
			5	7546397	2			Reflektor kpl.	
			5	46576726	2	05R		Reflektor kpl.	
			6	7671382	1			Lampa kierunkowskazu przedn. pr.	
			6	46576728	1	05R		Lampa kierunkowskazu przedn. prawa	
			7	7671383	1			Lampa kierunkowskazu przedn. l.	
			7	46576729	1	05R		Lampa kierunkowskazu przedn. l.	
			8	15661807	1			Wkręt	
			9	7551013	1			Wylłącznik drzwiowy	
			10	4373578	1			Wkładka	
			11	4172077	1			Pokrywa skrzynki bezpiecznikowej	
			12	7561463	1			Skrzynka bezpiecznikowa	
			13	10858090	8			Bezpiecznik 8A	
			14	4174136	1			Gniazdo z bezp. szyby ogrzewanej	
			15	7572353	1			Lampa tylna kpl. prawa	
			15	46576730	1	05R		Lampa tylna kpl. prawa	
			16	7572354	1			Lampa tylna kpl. lewa	
			16	46576731	1	05R		Lampa tylna kpl. lewa	
			17	7582990	1	05R		Pokrywa skrzynki bezpiecznikowej	
			18	7591352	1	05R		Skrzynka bezpiecznikowa	
			19	11054890	*	05R		Bezpiecznik 7,5A	
			19	11054990	*	05R		Bezpiecznik 10A	
			19	11055090	*	05R		Bezpiecznik 15A	
			20	7630146	1	05R		Przełącznik 12V/20A	




OŚWIELENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

55401

98.09




Żmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 55401/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 82
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	14573380	9			Spinka
			2	4259481	4			Śruba regulacyjna
			3	4241461	4			Złączka
			4	15896211	2			Nakrętka
			5	12605370	2			Podkładka
			6	4299768	1			Nakładka
			7	4299760	2			Przelotka
			8	4106420	2			Przelotka
			9	4135523	2			Przelotka
			10	4240376	2			Spinka
			11	4251965	2			Zacisk
			12	4174016	4			Spinka
			13	4145637	2			Kapturek
			14	14573380	30			Spinka
			15	10396280	1			Przelotka
			16	7570777	1			Przelotka



OŚWIELENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

55401/1

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55401/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 160
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	7537894	1			Lampa światła przeciwmgłowego
			2	7532001	1			Lampa oświetlenia tablicy rejestr.
			2	7537895	1			Lampa oświetlenia tablicy rejestr.
			2	46576732	1	05R		Lampa oświetlenia tabl. rejestr.
			3	7537893	1			Lampa światła cofania (dla 64 - 2 szt.)



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

55401/2

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55401/3
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 102
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	5200810	1			Klosz lampy przeciwmglowej	
			1	46575395	1			Klosz lampy przeciwmglowej	
			2	15175590	2			Wkręt (do klosza 5200810)	
			2	15958104	2			Wkręt (do klosza 46575395)	
			2	46575538	2			Wkręt (do klosza 5200810)	
			3	14148190	2			Żarówka	
			4	46575397	1			Odbłyśnik	



LAMPA PRZECIWMGŁOWA NR 7537894 - CZĘŚCI

55401/3

98.09

Źmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55401/4
		MODELI PODSIĄWOWYCH						Kod 95
		MODELLI BASE						
		05						
			Lo.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	5200808	1			Klosz lampy cofania
			1	46575396	1			Klosz lampy cofania
			2	5200809	1			Odbłyśnik
			3	15175590	2			Wkręt (do klosza 5200808)
			3	15958104	2			Wkręt (do klosza 46575396)
			3	46575538	2			Wkręt (do klosza 5200808)
			4	14148190	1			Zarówka




LAMPA COFANIA NR 7537893 - CZĘŚCI

55401/4

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55405
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 92
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	4241453	2		Spinka
2	4241451	8		Spinka
3	14147590	2		Zarówka
4	4259481	4		Śruba
5	4296308	2		Oslona
6	7545397	2		Reflektor kpl.
7	4301484	2		Oslona
8	4301480	2		Oprawa
9	14142390	2		Zarówka
10	4301476	2		Reflektor niekompletny
10	46575550	2	05R	Reflektor niekompletny
11	14152090	2	05R	Zarówka




REFLEKTOR

55405

98.09

Zmienna Modific	Wprowadzono Introdotti	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 55423
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 94
		MODELLI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	14148190	2			Zarówka
2	4251685	2			Uszczelka klosza lampy
3	15173890	3			Wkręt
3	46575539	3			Wkręt
4	5998583	2			Oprawa żarówki z czułym
5	4373754	2			Uszczelka lampy
6	14144690	2			Zarówka
7	7560959	1	05R		Klosz lampy tylnej pr.
7	7570649	1			Klosz lampy tylnej pr.
8	7560960	1	05R		Klosz lampy tylnej l.
8	7570650	1			Klosz lampy tylnej l.
9	14211580	4			Kostka




LAMPA ZESPOLONA TYLNA - CZĘŚCI

55423

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55425
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 101
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




1	5200811	1			Klosz lampy ośw.tablicy rejestracyjnej
2	14144190	1			Zarówka



LAMPA OŚWIEPLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ

55425

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzan Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55501
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 83
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	7536346	1			Wspornik kpl.
			1	7551994	1			Wspornik kpl
			1	46577236	1	05R	D	Wspornik
			2	46576711	1	05R	D	Przerywacz kierunkowsk. i św. awaryjnych
			3	7551029	1			Przerywacz świateł awaryjnych
			4	7545369	2			Lampa bocz. kierunkowskazów
			4	7698869	2	05R		Lampa boczna kierunkowskazu
			5	15687901	2			Wkręt
			5	15688001	2	05R	D	Wkręt N8x13
			10	7550989	1			Sygnal dźwiękowy
			10	46575237	1			Sygnal dźwiękowy BEMA
			11	16100811	1			Nakrętka
			12	10516670	1			Podkładka
			13	7561489	1			Wylłącznik 'STOP'
			13	7653693	1			Wylłącznik 'STOP'
			14	7653694	1			Tulejka wylłącznika
			15	4205573	1			Przerywacz kierunkowskazów
			15	7591293	1	05R	C	Przerywacz kierunkowskazów
			16	4159579	1			Przelotka
			17	7561449	1			Regulator wycieraczek
			17	46575544	1			Regulator wycieraczek progr. INCO
			18	4185214	1			Ramka przycisku
			19	5890946	1			Przycisk sygnału
			20	7676922	2			Sprężyna
			21	7676923	1			Podkładka
			23	46576734	1			Przełącznik pod kierownicą




URZĄDZENIA. SYGNAL. PRZEŁĄCZNIKI I REGULAT.

55501

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				08.09	Tabl. 55501
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 630
		MODELI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			24	46576573	1			Przycisk sygnału kpl. (163, 164)
			24	182205380	1	05R		Przycisk sygnału kpl. (kol.50)
			25	4323542	1			Pierścień stykowy (163,164)
			25	7676921	1			Pierścień stykowy (163, 164)
			26	46577544	1	05X		Sygnał dźwięk. włączenia ssania
			27	15896411	1	05X		Nakrętka M5
			28	12605279	1	05X		Podkładka




URZĄDZENIA. SYGNAŁ. PRZELĄCZNIKI I REGULAT.

55501

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55506
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 93
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	




1	4272743	2			Uszczelka
2	7545321	1			Klosz lampy pr.
2	46577240	1	05R		Klosz lampy pr.
3	7545322	1			Klosz lampy l.
3	46577241	1	05R		Klosz lampy l.
4	15173890	2			Wkręt
4	46575539	2			Wkręt
5	14148090	2	05R		Zarówka
5	14148190	2			Zarówka
6	4291219	2			Uszczelka
7	14211580	4			Kostka



LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA - CZĘŚCI

55506

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55510
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	15087901	1			Śruba	
			2	4337627	1			Wyłącznik do kontr.ham.	
			3	17678701	1			Śruba	
			4	4316268	1			Wspornik	



WYŁĄCZNIKI I URZĄDZ. SYGNALIZACYJNO KONTR.

55510

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55510/1 Kod 161
		MODELI PODSTAWOWYCH						
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	7535295	1			Wyłącznik 3poz. świateł zewnętrznych
			1	46575642	1			Wyłącznik świateł zewn. -30
			1	46577137	1	05R		Wyłącznik świateł wewnętrznych
			2	7535312	1			Wyłącznik 2poz. elektrowentylatora
			2	46575641	1			Wyłącznik 2poz elektrowentylatora-30
			2	46577139	1	05R		Wyłącznik elektrowentylatora
			3	7535302	1			Wyłącznik 2poz. świateł awaryjnych
			3	46575683	1			Wyłącznik świateł awaryjnych-30
			3	46577141	1	05R	C	Wyłącznik świateł awaryjnych
			3	46577246	1	05R	D	Wyłącznik świateł awaryjnych
			4	7535309	1			Wyłącznik 2-poz. świateł p/mgłowych
			4	46575640	1			Wyłącznik świateł p/mgłowych-30
			4	46577143	1	05R		Wyłącznik światła p/mgłowego
			5	7535306	1			Wyłącznik 2poz szyby ogrzewanej
			5	46575635	1			Wyłącznik szyby ogrzewanej-30
			5	46577145	1	05R		Wyłącznik szyby ogrzewanej
			6	7535294	2			Zaślepka
			6	46577148	1	05R		Zaślepka
			7	46577147	1	05R		Zaślepka




WYŁĄCZNIKI

55510/1

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 55510/2
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 84
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Sit.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	7534473	1			Zestaw wskaźników	
			1	46575540	1			Zestaw wskaźników	
			2	46576733	1	05R		Zestaw wskaźników	



WSKAŹNIKI (URZĄDZ. SYGNALIZACYJNO. KONTR.)

55510/2

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55510/3
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 162
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	9941255	3			Oprawa żarówki
			3	9939866	9			Oprawa żarówki
			3	9941256	9			Oprawa żarówki
			4	9939868	1			Płyta obwodu drukowanego
			5	9939869	1			Wskaźnik poziomu paliwa
			6	9939871	1			Prędkościomierz
			7	9940749	1			Oś kasownika
			8	9939870	1			Pokrętko
			9	9941073	1			Zespół podstawy
			10	9941258	1			Zespół obudowy




ZESTAW WSKAŹNIKÓW

55510/3

98.09

Zmiana Modifica	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55510/4
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod: 164
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części




1	9941256	9		Oprawa żarówki
2	9939867	3		Oprawa żarówki
2	9941255	3		Oprawa żarówki
3	5201496	1		Zespół podstawy
4	5201496	1		Prędkościomierz
5	5201498	1		Wskaźnik poziomu paliwa
6	5201499	1		Walek giętki kasownika
7	5201500	1		Zespół obudowy
8	5201501	1		Pokręto zestawu wskaźników



ZESTAW WSKAŹNIKÓW (WĘGERSKI)

55510/4

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55510/5
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 158
		MODELLI BASE						
		OSR						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	9946832	1			Szyba
			1	60795940	1	05X		Szyba
			2	46577297	1			Maskownica
			3	9946691	1			Listwa ideogramów
			4	9946692	1			Obudowa ideogramów
			5	46577298	1			Prędkościomierz
			5	60795989	1	05X		Prędkościomierz
			6	46577342	1			Wskaźnik poziomu paliwa
			7	46577343	1			Obudowa
			8	9946696	1			Folia z obwodami drukowanymi
			9	46577294	3			Zespół oprawy żarówki 2W
			10	46577295	1			Zespół oprawy żarówki 3W
			11	46577296	12			Zespół oprawy żarówki 1,2W




ZESTAW WSKAŹNIKÓW-CZĘŚCI

55510/5

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz. Concern	126					98.09	Tabl. 55515
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 87
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	7614197	2			Pióro wycieraczki kpl. -50	
			1	46575546	2			Pióro wycieraczki kpl. -50	
			2	7531555	2			Ramię wycieraczki -50	
			3	16110780	2			Nakrętka	
			4	4292343	1			Tuleja pr.	
			5	4292344	1			Tuleja l.	
			6	4155163	2			Pierścień.	
			7	7561457	1			Zespół napędu wycieraczek	




WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI

55515

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 55516
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 97
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




1	9926002	1			Obsada kpl.
2	9926003	1			Dźwignia
3	4179944	4			Tulejka
4	4179945	4			Podkładka
5	9908434	3			Podkładka
6	9915378	3			Podkładka
7	9915898	3			Śruba
8	9926004	1			Dźwignia
9	9919098	1			Korba
10	4179946	4			Podkładka
11	4179947	4			Agrafka
12	9918288	1			Mech. nap.
13	9918293	1			Koło zębate kpl.
14	9909941	3			Amortyzator
15	9926001	1			Wspornik kpl.



WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI

55516

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55516/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 199
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	9935167	1			Wspornik kpl.
			2	9935170	1			Dźwignia I
			3	9935168	1			Obsada kpl.
			4	9935169	1			Dźwignia II
			5	9918288	1			Mechanizm napędowy
			6	9919098	1			Korba
			7	9933611	1			Zestaw naprawczy I
			8	9933612	1			Zestaw naprawczy II
			9	9938884	1			Zestaw naprawczy III
			10	9933608	1			Zestaw naprawczy IV
			11	9918293	1			Koło zębate




WYCIERACZKI SZYB - CZĘŚCI

55516/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 55601
		MODELI PODSTAWOWYCH						
		MODELI BASE						Kod 98
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	5890948	1		D	Wiązka przednia
			1	7536343	1		C	Wiązka przednia
			1	46575754	1	07		Wiązka przednia
			1	46576987	1	05R	C	Wiązka przednia
			1	46577247	1	05R	D	Wiązka przednia




WIĄZKA PRZEWODÓW CZĘŚCI PRZEDNIEJ

55601

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzan Introdott	Dotycz Concern	126					98.08	Tabl. 55602
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




1	7536345	1				Wiązka tylna
1	46576989	1	05R			Wiązka tylna
1	46577433	1	05X			Wiązka tylna



WIĄZKA PRZEWODÓW CZĘŚCI TYLNEJ

55602

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98 09	Tabl. 55603
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 100
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	4307442	1			Przewód masa szyba ogrzewana	
			2	4300457	1			Przewód lampy oświetlenia wnętrza	
			3	200016158	1			Wiązka przewodów tablicy rejestracyjnej	
			4	46575523	1			Przewód akumulator - masa	
			5	7562794	1			Przewód akumulator - rozrusznik	
			6	46576060	1			Przewód zapłon.cewka zapłonowa-świeca 1	
			7	46575051	1			Przewód zapłon.cewka zapłonowa-świeca 2	
			8	7536342	1			Przewód niskiego napięcia	
			10	46575739	1			Wiązka diodowa	




PRZEWODY I WIĄZKI

55603

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 68101
		MODELI PODSTAWOWYCH						
		MODELLI BASE						Kod 149
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części




1	14587790	1			Skrzynka narzędziowa kpl.
2	14588386	1			Skrzynka narzędziowa
3	46576452	1			Klucz do świec
4	14522421	1			Klucz płaski 13-17
5	14525021	1			Klucz płaski 8-10
7	4289192	1			Podnośnik
8	14533631	1			Klucz do kół 19
9	14589090	1			Wkrętak



NARZĘDZIA

68101

98.09

zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					Tabl. 70101
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kód 111
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4277133	1	05R		Zaczep
			2	15896411	3			Nakrętka
			3	12599174	3			Podkładka
			4	4277527	2			Zderzak
			5	5890950	1			Zamek
			5	46576878	1			Zamek
			6	46576872	1			Pokrywa
			7	4308573	1			Zawiasa ruchoma l.
			8	4305495	2			Zawiasa stała
			9	4308574	1			Zawiasa ruchoma pr.
			10	12574211	1			Nakrętka
			11	13301111	4			Śruba
			12	4168117	1			Płytki
			13	4310883	1			Linka
			13	46575627	1			Linka
			14	10977611	1			Śruba
			15	4112977	6			Tulejka
			15	4309331	6			Tulejka
			16	50875529	3			Podkładka
			17	15688177	6			Wkręt
			18	4310692	1			Zderzak
			19	12624101	1			Podkładka
			20	22	1			Obudowa




POKRYWA KOMORY SILNIKA

70101

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98 09	Tabl. 70102
									Kod 113
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		05	Lp	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	




1	7535293	1			Ramka wyłączników
1	46575602	1			Ramka wyłączników 30
1	46576792	1	05R		Ramka wyłączników
2	7535269	1			Obudowa zest. wskaźników
2	46575601	1			Obudowa zest. wskaźników 30
2	46576791	1	05R		Obudowa zest. wskaźników
3	4145850	1			Uszczelka
3	4447959	1			Uszczelka
4	7532630	1			Obudowa kpl.
4	46576712	1	07		Obudowa kpl.
4	46576803	1	05R		Obudowa kpl.
5	4309331	1			Zacisk
5	14188680	1			Zacisk
6	12638107	1			Podkładka
7	15644101	1			Śruba
8	15684607	1			Śruba
8	15910607	1			Śruba
9	15688107	2			Śruba
10	14189876	2			Klamra
12	4295509	1			Korek
13	4302301	1			Uszczelka
14	14202985	2			Kostka
14	14215088	2			Kostka
15	12638106	2			Podkładka
15	12638107	2			Podkładka
16	15645607	2			Śruba



TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW

70102

98.09


Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott:	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70102
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 1130
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			16	15903907	2	05R		Śruba
			17	7534595	1			Schówek
			17	46575604	1			Schówek
			17	46576800	1			Schówek
			18	7570621	1			Korek
			19	7570622	1			Korek
			20	7534606	2			Sprężyna



TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW

70102

98.09

Zmiana Modifica	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70102/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 114
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	7537901	1			Tablica	
			2	14567187	7			Przycisk	
			4	12605370	1			Podkładka	
			5	12644407	1			Podkładka	
			6	15896217	2			Nakrętka	
			7	7532588	1			Pokrycie tablicy rozd.	
			7	46576522	1			Pokrycie tablicy rozd. (160)	
			7	46576801	1	05R		Pokrycie tablicy rozd.	
			8	7535305	1			Popielniczka	
			8	46576798	1	05R		Popielniczka	
			9	7535894	1			Korek	
			10	7534582	1			Skrzynka środkowa	
			10	46576793	1	05R		Skrzynka środkowa	
			11	46576796	1	05R		Schówek	
			11	181714780	1			Schówek	
			12	14202985	1			Kostka	
			12	14215088	1			Kostka	
			13	12638106	2			Podkładka	
			13	12638107	2			Podkładka	
			14	15645607	2			Śruba	
			14	15903907	2			Śruba	




TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZĄDÓW

70102/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 70106
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 115
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




1	4397593	1			Łącznik pr.
2	46577179	1			Przegroda tylna kpl.
3	4312745	2			Zasleпка
4	4275757	1			Wspornik pr.
4	7570785	1			Wspornik pr.
5	4348581	1			Podłużnica pr.
6	4277888	1			Gniazdo pr.
11	4275758	1			Wspornik l.
11	7570786	1			Wspornik l.
12	4397594	1			Łącznik
13	4335109	1			Łącznik pr.
14	4335110	1			Łącznik l.
14	46577169	1	05R 05X		Łącznik l.
15	4340668	1			Półka kpl.
15	46577165	1	05R		Półka kpl.
16	4406436	1			C Półka przegrody tylnej kpl.
16	46577658	1			D Półka przegrody tylnej kpl.
17	7599389	1			Poprzecznica
17	46575600	1			Poprzecznica
18	4277889	1			Gniazdo l.
19	4348582	1			Podłużnica l.
20	7599385	1	*		Kółpak amortyzatora pr.
21	7599386	1			Kółpak amortyzatora l.



NADWOZIE - PODŁOGA

70106

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126			98.09	Tabl. 70112	
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 116	
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4309775	1	05R	C	Blacha przednia pr.
			1	7537884	1		D	Blacha przednia pr.
			2	4348577	1		C	Blacha tylna pr.
			2	7537886	1		D	Blacha tylna pr.
			3	4385041	1		C	Wnęka pr.
			3	7537298	1		D	Wnęka pr.
			4	4291887	1			Fartuch pr.
			5	4405499	1			Nakole pr.
			6	4291888	1			Fartuch l.
			6	46577113	1			Fartuch l.
			7	4350054	2			Płytki
			8	4309767	1			Blacha wewn. pr.
			9	4309768	1			Blacha wewn. l.
			10	4405500	1			Nakole l.
			11	4405507	1			Wspornik kpl. pr.
			12	4405508	1			Wspornik kpl. l.
			13	4309776	1		C	Blacha przednia l.
			13	7537885	1		D	Blacha przednia l.
			14	4348578	1		C	Blacha tylna l.
			14	7537887	1		D	Blacha tylna l.
			15	4348576	1		C	Wnęka l.
			15	7537299	1		D	Wnęka l.




NADWOZIE - CZĘŚCI PRZEDNIE

70112

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana	Wprowadzen	Dotycz	126					98.09	Tabl. 70112/1
Modific	Introdott	Concern							Kod 117
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	4311039	1			Podstawa	
			2	7534599	1			Przegroda czolowa kpl.	
			2	46576221	1		D	Przegroda czolowa kpl.	
			2	46576222	1			Przegroda-część dolna	
			2	200016034	1		C	Przegroda czolowa kpl.	
			3	15682001	2			Śruba	
			3	15682004	2			Śruba	
			4	12643701	2			Podkładka	
			4	12643704	2			Podkładka	
			5	4379242	1			Oslona kpl.	
			6	4350056	1			Płytki pr.	
			7	10902011	2			Śruba	
			7	10902021	2			Śruba	
			8	10516474	2			Podkładka	
			9	10902024	2			Podkładka	
			9	12644401	2			Podkładka	
			9	12644404	2			Podkładka	
			10	10725911	3			Nakrętka	
			10	15896221	3			Nakrętka	
			11	10516474	3			Podkładka	
			12	12644401	3			Podkładka	
			12	12644404	3			Podkładka	
			13	4379243	1			Przegroda dolna kpl.	
			13	4447957	1			Przegroda dolna kpl. (096)	
			13	46576219	1			Przegroda dolna kpl.	
			14	4350057	1			Płytki	




NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE

70112/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 70112/1
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 117a
		MODELLI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
15	4321068	1			Poprzecznica przednia
15	4447950	1			Poprzecznica przednia (096)
16	4427297	1			Zastrzał (096)
16	46576200	1			Zastrzał
17	4447953	1			Wzmocnienie kpl. (096)
18	4278059	1			Wspornik wycieraczki
19	4297222	1			Wspornik zamka
20	7534600	1			Blacha przegrody
21	4289022	1			Wzmocnienie środkowe
22	4292065	1			Wspornik
23	988902	1			Wspornik przedni
24	4266161	1			Płyta przewodu masowego
25	4276047	1			Wzmocnienie podstawy
26	4380732	1			Klamra do mocowania kasety




NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE

70112/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70113
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 118
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	4397214	1		Szkielet pr.
1	46576745	1	05R	Szkielet pr.
2	4275569	1		Podłużnica pr.
3	4275566	1		Słupek pr.
4	4275872	1		Poprzecznicza
5	4277627	1		Wnęka pr.
6	4278342	1		Wnęka prawa
6	4347410	1		Wnęka pr.
7	4275388	1		Nakładka pr.
8	4275567	1		Słupek l.
9	4289780	1		Fartuch pr.
10	985112	2		Wspornik
11	4275570	1		Podłużnica l.
12	4276146	1		Nakładka pr.
13	4276313	1		Płytki pr.
14	4397215	1		Szkielet l.
14	46576746	1	05R	Szkielet l.
15	4276147	1		Nakładka l.
16	4276314	1		Płytki l.
17	4289781	1		Fartuch l.
18	4276343	1		Wnęka lewa
19	4277628	1		Wnęka l.
20	4275389	1		Nakładka l.




NADWOZIE - CZĘŚCI WEWNĘTRZNE

70113

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 70118
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 119
		MODELLI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
1	46576764	1	05R		Płat dachu kpl.
2	4275994	1			Nakładka pr.
2	46576776	1	05R		Nakładka pr.
3	7537296	1			Blotnik pr
3	46576208	1			Blotnik pr
3	46576774	1	05R		Blotnik pr.
4	4297175	1			Gniazdo reflektora pr.
4	46576899	1	05R		Gniazdo reflektora pr.
5	4297340	1			Łącznik pr.
5	46576768	1	05R		Łącznik pr.
6	7543703	1			Poszycie przednie
6	46576765	1	05R		Poszycie przednie
7	4297176	1			Gniazdo reflektora l.
7	46576900	1	05R		Gniazdo reflektora l.
8	4297341	1			Łącznik l.
8	46576769	1	05R		Łącznik lewy
9	10516670	4			Podkładka
10	12646701	4			Podkładka
11	4372851	1			Wzmocnienie pr.
12	4372852	1			Wzmocnienie l.
13	4275995	1			Nakładka l.
13	46576777	1	05R		Nakładka l.
14	7537297	1			Blotnik l.
14	46576209	1			Blotnik l.
14	46576775	1	05R		Blotnik l.
15	4418567	1			Poszycie dachu



NADWOZIE - CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE


70118

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdotto	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 70118
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 119a
		MODELLI BASE						
		05						


Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
16	4276663	1			Naroże tylne górne pr.
16	46576778	1	05R		Naroże tylne górne pr.
17	4276664	1			Naroże tylne górne l.
17	46576779	1	05R		Naroże tylne górne l.
18	4276798	1			Naroże tylne dolne pr.
19	4276799	1			Naroże tylne dolne l.
20	7535282	1		C	Poszycie boku pr.
20	7550512	1		D	Poszycie boku pr.
20	46576770	1	05R		Poszycie boku pr.
21	7535283	1		C	Poszycie boku l.
21	7550513	1		D	Poszycie boku l.
21	46576771	1	05R		Poszycie boku l.
22	7532555	1			Pas tylny
23	16100811	4			Nakrętka
24	5886210	1			Próg pr.
24	200015954	1			Próg pr.
25	5886211	1			Próg l.
25	200015969	1			Próg l.
26	7706764	11			Korek
27	402100018	1			Podszycie tylne
28	402100014	1			Podszycie przednie
29	46576206	1			Poszycie boku pr. cz. przednia
30	46576207	1			Poszycie boku l. cz. przednia
31	46576204	1			Poszycie boku pr. cz. tylna
32	46576205	1			Poszycie boku l. cz. tylna
33	4437245	2			Korek podłużny



NADWOZIE - CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE

70118

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 70130
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 121
		MODELLI BASE						
		05						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4272449	40			Spinacz
			2	4447404	2			Uszczelka drzwi
			3	4350841	4			Sworzeń
			4	4271949	4			Nasadka
			4	5998619	4			Nasadka 50
			5	4350840	4			Obudowa
			6	12598474	8			Podkładka
			7	16043221	8			Śruba
			7	16043224	8			Śruba
			8	4409071	2			Cięgno
			8	46575609	2			Cięgno
			9	4100954	2			Krążek
			10	10516470	2			Podkładka
			11	4275734	6			Korek
			12	10902811	2			Śruba M6x30
			13	15687277	8			Śruba
			14	4309337	2			Nakładka
			15	4278069	2			Ramka wewn. kpl. pr.
			15	5998615	2			Ramka wewn. kpl. pr.-50
			15	46576855	1	05R		Ramka wewn. kpl. pr.
			16	46576856	1	05R		Ramka wewn. kpl. l.
			17	4275728	2			Ramka zewn. kpl. pr.
			17	5998611	2			Ramka zewn. kpl. pr.-50
			17	46576849	1	05R		Ramka zewn. kpl. pr.
			18	46576850	1	05R		Ramka zewn.kpl. l.
			19	7538875	1			Drzwi pr.




DRZWI - POSZYCIA I USZCZELKI

70130

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70130
		MODELU PODSTAWOWYCH							Kod 121a
		MODELU BASE							
		05						Lp.	Nr rysunku



19	46576226	1			Drzwi pr.
19	46576806	1	05R		Drzwi pr.
20	7538876	1			Drzwi l.
20	46576227	1			Drzwi l.
20	46576807	1	05R		Drzwi l.
21	200014071	2			Uszczelka szyby opuszczanej pr.
22	200014072	2			Uszczelka szyby opuszczanej l.
23	7538877	1			Poszycie pr.
23	46576228	1			Poszycie pr.
23	46576810	1	05R		Poszycie pr.
24	7538878	1			Poszycie l.
24	46576229	1			Poszycie l.
24	46576811	1	05R		Poszycie l.




DRZWI - POSZYCIE I USZCZELKI

70130

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70130/1 Kod 122
		MODELI PODSTAWOWYCH						
		MODELLI BASE						
		05						
Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części			
1	4350872	1			Słupek pr.			
1	46575617	1			Słupek pr.			
2	4350873	1			Słupek l.			
2	46575618	1			Słupek l.			
3	14071301	4			Śruba			
3	14071304	4			Śruba			
4	12842190	4			Nit			
5	15966311	2			Śruba			
6	7531047	2			Wspornik			
6	46576236	2			Wspornik			
7	15896411	2			Nakrętka			
8	4275700	2			Uszczelka szyby			
9	4275675	1			Prowadnica przednia kpl. pr.			
9	46577135	1	05R		Prowadnica przednia kpl. pr.			
10	4275676	1			Prowadnica przednia kpl. l.			
10	46577136	1	05R		Prowadnica przednia kpl. l.			
12	10902011	2			Śruba			
12	10902014	2			Śruba			
13	4312316	1			Zawiasa pr.			
14	4312317	1			Zawiasa l.			
15	7531053	1			Szyba obrotowa pr.			
16	7531054	1			Szyba obrotowa l.			
17	4212498	2			Podkładka			
18	4212497	2		C	Sprężyna			
20	4384017	1		C	Klamka pr.			
20	4482680	1		D	Klamka pr.			



DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT

70130/1

98.09

Zmiana Modific.	Wprowadzon Intodott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70130/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							
		MODELI BASE							Kod 122α
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			21	4384018	1		C	Klamka l.	
			21	4482681	1		D	Klamka l.	
			22	4371404	1		C	Uszczelka pr.	
			22	46575613	1		D	Uszczelka pr.	
			22	46576237	1		D	Uszczelka pr.	
			23	4371405	1		C	Uszczelka l.	
			23	46575614	1		D	Uszczelka l.	
			23	46576238	1		D	Uszczelka l.	
			24	13897570	2			Kolek	
			25	4151117	2		C	Zaczep	
			25	4482689	1		D	Zaczep	
			26	7659392	2			Sprężyna	
			27	7570609	2			Korbka (kol.50)	
			28	4275654	2			Prowadnica	
			28	46576828	1	D5R		Prowadnica pr.	
			28	46577044	1	D5R		Prowadnica l.	
			29	4430123	2			Podkładka ozdobna	
			29	181771780	2			Podkładka ozdobna	
			30	4079433	2			Płytki	
			31	997215	2			Sworzeń	
			32	12599579	4			Podkładka	
			33	5201511	2			Mechanizm	
			33	7676567	2			Mechanizm	
			34	13299201	4			Śruba	
			35	4145605	6			Krążek	
			36	4255537	2			Zderzak	




DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT

70130/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 70130/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 122b
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



37	12599574	4				Podkładka
38	12644401	2				Podkładka
39	4299265	2				Linka
40	15396211	2				Nakrętka
41	4310118	2				Podkładka
42	5934255	2				Sworzeń
43	4275650	1				Szyba opuszczana kpl. pr.
43	46576824	1	05R			Szyba opuszczana kpl. pr.
44	4275651	1				Szyba opuszczana kpl. l.
44	46576825	1	05R			Szyba opuszczana kpl. l.
46	4275662	1				Prowadnica tylna kpl. pr.
46	46577133	1	05R			Prowadnica tylna kpl. pr.
47	4275663	1				Prowadnica tylna kpl. l.
47	46577134	1	05R			Prowadnica tylna kpl. l.
48	14778711	4				Śruba
48	14778714	4				Śruba
49	4351863	1				C Ramka kpl. pr.
49	7552084	1				D Ramka kpl. pr.
50	4351864	1				C Ramka kpl. l.
50	7552085	1				D Ramka kpl. l.
51	12599074	2				Podkładka
52	4289582	2				Profil rynienki




DRZWI - SZYBY I OSPRZĘT

70130/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 70130/2 Kod 153
		MODELI PODSTAWOWYCH					
		MODELI BASE					
		DDR					
Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części		
1	46577173	1			Podnośnik szyby pr.		
2	46577174	1			Podnośnik szyby l.		
3	12599074	6			Podkładka sprężysta		
4	10979411	6			Śruba TE M6x10		
5	181771780	2			Podkładka ozdobna (kol 50)		
6	7659392	2			Sprężyna mocowania korbki		
7	5961726	2			Korbka podnośnika szyby kpl.		
7	7570609	2			Korbka podnośnika szyby kpl.		
8	7661510	2			Spinka podtrzym. przewody		




DRZWI BOCZNE-OSPRZĘT

70130/2

98.09



Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 70131	
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 123	
		MODELI BASE								
		C8	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części		




1	7667910	2						Sworzeń
2	4254438	2					C	Klamka wewnętrzna
2	5998608	2					D	Klamka wewnętrzna
3	4272876	2						Sprężyna
4	12638101	2						Podkładka
5	15645501	2						Śruba
6	4216837	2					C	Podkładka
6	5998610	2					D	Podkładka
7	4240306	2						Nasadka
8	4275724	1						Cięgno pr.
9	4275725	1						Cięgno l.
10	14572586	2						Spinka
11	14578385	2						Spinka
12	4389594	2						Przycisk
13	7660376	2						Uszczelka
14	5998605	2						Cięgno
15	4317427	2						Cięgno
15	46577047	2	Q5R					Cięgno
16	13831801	4						Niekrętka
16	15896411	4						Niekrętka
18	12605279	4						Podkładka
18	12637801	4						Podkładka
19	11087876	2						Pierscień
21	4247766	1						Dźwignia pr.
22	4247767	1						Dźwignia l.
23	4247758	1						Klamka zewnętrzna pr.



DRZWI - ZAMKI I OSPRZĘT

70131

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dolycz Concern	126					98.09	Tabl. 70131
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 123α
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			23	5998601	1			Klamka zewnętrzna pr.50	
			23	46576865	1	05R		Klamka zewnętrzna pr.	
			24	4247759	1			Klamka zewnętrzna l.	
			24	5998602	1			Klamka zewnętrzna l. 50	
			24	46576866	1	05R		Klamka zewnętrzna l.	
			25	4228731	2			Kolek	
			26	4275712	1			Zamek drzwi pr.	
			27	4275713	1			Zamek drzwi l.	
			28	4222578	1			Zaczep pr.	
			29	4222579	1			Zaczep l.	
			30	7683434	4			Śruba mocow. zaczepu	
			31	13301111	6			Śruba	
			31	13301114	6			Śruba	
			32	12606874	6			Podkładka	
			33	4109896	4			Ogranicznik	
			34	7683267	2			Podkładka regul. pod zaczep zamka	
			34	46456441	*			Podkładka regul. pod zaczep zamka	



DRZWI - ZAMKI I OSPRZĘT

70131

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70131/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 124
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	5998603	1			Kpl.zamków 50
			1	46575623	1			Komplet zamków
			1	46576867	1	05R		Komplet zamków
			1	46577593	1	05X		Komplet zamków
			2	5890951	1			Komplet klamek z kluczykami 50
			2	440000008	1			Komplet klamek z kluczykami
			3	5886745	1			Komplet bębenków z kluczykami
			3	60796292	1	05R		Komplet bębenków z kluczykami
			4	46575626	1			Kpl bębenków z kluczykami
			4	200016652	1			Kpl bębenków z kluczykami
			5	14692141	*			Klucz surowy
			5	14692143	*			Klucz surowy



DRZWI - UKOMPLETOWANIE ZAMKÓW

70131/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concerni	126				98.09	Tabl. 70133
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 125
		MODELI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	4380343	4			Załącznik
			1	14187880	4			Załącznik
			2	15664907	4			Śruba
			2	15693407	4			Śruba
			3	14188780	4			Spinka
			4	15896411	8			Nakrętka
			5	12599379	8			Podkładka
			6	4394079	2			Kieszka
			6	46576068	2			Kieszka
			6	46576929	2	05R		Kieszka
			7	46576551	1			Płat poszycia pr. B+E (164)
			7	46576568	1			Płat poszycia pr. B-30 (160)
			7	46577117	1	05R		Płat poszycia pr. E [kol.250]
			7	46577122	1	05R		Płat poszycia pr. A [kol.266]
			7	46577201	1	05R		Płat poszycia pr. E+A (kol.50+30)
			7	46577205	1	05R		Płat poszycia pr. E [kol.276]
			7	46577558	1	05X		Płat poszycia pr. [kol.384] -
			8	46576552	1			Płat poszycia l. B+E (184)
			8	46576569	1			Płat poszycia l. B-30 (160)
			8	46577118	1	05R		Płat poszycia l. E [kol.250]
			8	46577123	1	05R		Płat poszycia l. A [kol.266]
			8	46577202	1	05R		Płat poszycia l. E+A (kol.50+30)
			8	46577206	1	05R		Płat poszycia l. E [kol.276]
			8	46577559	1	05X		Płat poszycia l. [kol.384]




DRZWI - WYKŁADZINY WEWNĘTRZNE

70133

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 70155
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 126
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	




1	46575606	1			Szyba boczna pr.
2	4326863	1			Uszczelka pr.
2	4435275	2			Uszczelka
3	4299830	1			Szyba przednia
3	7602445	1			Szyba przednia
4	4380218	1			Uszczelka przednia
5	4275329	1			Szyba tylna
6	4380220	1			Uszczelka tylna
7	4326864	1			Uszczelka l.
8	46575607	1			Szyba boczna l.
9	4409262	1			Szyba tylna ogrzewana
9	7568657	1			Szyba tylna ogrzewana
10	4302657	1			Nakładka okna tylnego
11	4211461	4			Tulejka
12	4228694	4			Uszczelka tulejki
13	4336186	2			Przewód odpływowy
14	4291785	2			Tulejka wewn.



SZYBY-PRZEDNIA, TYLNA, BOCZNA STAŁA

70155

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70156
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 127
		MODELLI BASE							
		05 174	Lp	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	4397228	1			Szyba odchylana pr.	
			1	46576373	1			Szyba odchylana pr.	
			2	4397229	1			Szyba odchylana l.	
			2	46576374	1			Szyba odchylana l.	
			3	7658453	2			Podkładka	
			4	4397230	2			Podkładka	
			5	7654407	2			Sworzeń	
			6	13766708	2			Nit	
			7	7714893	2			Zamek	
			8	14202985	6			Kostka	
			9	15674307	6			Śruba	
			10	7658451	2			Tulejka	
			11	4439031	2			Nasadka	
			12	4438601	2			Uszczelka	
			13	4254944	4			Tulejka	
			14	4378830	4			Nasadka	
			15	4378829	4			Zawias	
			16	4378832	4			Podkładka	
			17	4378831	4			Śruba	




SZYBY BOCZNE ODCHYLANE

70156

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdotti	Dotycz Concern	126			98.09	Tabl. 70160
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 128
		MODELLI BASE					
		05					

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	46576931	1			Pokrywa kpl.
2	4311093	2			Zawiasa kpl.
3	16100811	4			Nakrętka
4	12598374	4			Podkładka
5	4313078	1		C	Osiłona ciągną
5	7543700	1		D	Osiłona ciągną
6	5933485	1		D	Dźwignia
7	4359430	2			Płytki
8	46575665	1			Uszczelka
9	4310908	1			Osiłona zamka
10	4310258	19			Przycisk
11	12640601	2			Podkładka
11	12640604	2			Podkładka
12	46577422	1			Sprężyna linki
13	46431023	1			Sprężyna
14	7687517	1			Zamek
15	10902621	2			Śruba
15	10902624	2			Śruba
16	14572480	1		C	Spinka
17	10396080	2			Przelotka
18	4313079	1		C	Cięgno
18	7543701	1		D	Cięgno
19	4306535	2			Naróżnik




POKRYWA BAGAŻNIKA

70160

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126			98.09	Tabl. 70162
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 130
		MODELLI BASE					
		OS					



Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	5998598	2			Uszczelka rynienki
2	7535895	2			Wspornik
3	15688077	4			Wkręt
4	10519301	4		C	Podkładka
5	15903477	2			Wkręt
6	10519301	2		C	Podkładka
8	7537898	2			Listwa drzwi
8	46576958	2	05R		Listwa drzwi (kol.30)
9	7542818	1			Nakładka przednia pr.
10	7542819	1			Nakładka przednia l.
11	7542820	1			Nakładka tylna pr.
12	7542821	1			Nakładka tylna l.
13	4311475	1			Uszczelka wlotu pow. pr.
13	46577018	1	05R		Uszczelka wlotu pow. pr.
14	4311476	1			Uszczelka wlotu pow. l.
14	46577019	1	05R		Uszczelka wlotu pow. l.
15	5890952	1		D	Ramka wlotu pow. pr.
15	7531365	1		C	Ramka wlotu pow. pr.
15	46577153	1	05R		Ramka wlotu pow. pr.
16	5890954	1		D	Ramka wlotu pow. l.
16	7531366	1		C	Ramka wlotu pow. l.
16	46577154	1	05R		Ramka wlotu pow. l.
17	14211580	4			Kostka
17	14211686	8			Kostka
18	15644277	4			Śruba
18	15688277	8			Śruba




OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

70162

98.09



Zrówna Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70162
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 130a
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			19	7542807	1			Lusterko zewn. l.
			19	7559339	1			Lusterko zewn. pr.
			20	7556388	1			Podkładka lusterka pr.
			20	7556389	1			Podkładka lusterka l.
			21	15664977	2			Wkręt
			22	5962559	8			Spinka
			23	5940036	2			Tulejka
			24	15644207	2			Wkręt
			24	15644301	2			Wkręt
			25	4262041	2		C	Korek
			25	7686881	2		D	Korek
			26	46576959	2	05R		Listwa boczna tylna (kol.30)
			27	4320528	1			Wspornik fartucha tylnego pr.
			28	4320529	1			Wspornik fartucha tylnego l.
			29	10902211	4			Śruba
			30	4320526	1			Fartuch tylny prawy
			31	4320527	1			Fartuch tylny lewy
			32	13276211	4			Śruba
			33	12643701	4			Podkładka
			34	12605379	4			Podkładka
			35	46576089	1			Wspornik moc. fartuch przedni pr.
			36	46576090	1			Wspornik moc. fartuch przedni l.
			37	4329492	1			Fartuch przedni prawy
			38	4329493	1			Fartuch przedni lewy
			39	4362683	2			Płyta mocująca fartuch
			40	13276211	4			Śruba




OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

70162

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzen Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 70162
		MODELU PODSTAWOWYCH							Kod 130b
		MODELU BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			41	12643701	4			Podkładka	
			42	12605379	4			Podkładka	
			43	46577089	4			Zaślepka	



OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

70162

98.09

Zmiana Modific.	Wprowadzon Introdott.	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70162/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 154
		MODELI BASE						
		OSR						
			Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	7640490	1	Lusterko zewn. l.		
			1	46576945	1	Lusterko zewn. l.		
			2	46576947	1	Nakładka wewn. kpl. l. (kol.50)		
			2	46577070	1	Nakładka wewn. kpl. l.		
			3	46576948	1	Nakładka zewn. pr. (kol.50)		
			4	46576949	1	Nakładka wewn. pr. (kol.50)		
			5	12674007	6	Wkręt A/MT/TSCIC 4x30		
			6	7696827	1	Uchwyt lewy		
			7	7660943	1	Lusterko zewn. pr.		
			7	46576950	1	Lusterko zewn. pr.		
			8	7696826	1	Uchwyt prawy		
			9	46576946	1	Nakładka wewn. kpl. pr. (kol.50)		
			9	46577069	1	Nakładka wewn. kpl. pr.		



OZDOBY I AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

70162/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126				98.09	Tabl. 70165
		MODELU PODSTAWOWYCH						Kod 132
		MODELLI BASE						
	05		Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	46576631	1			Znak POLSKI FIAT
			2	7797448	1	05R		Znak przedni
			3	46576649	2			Tulejka mocowania znaku
			4	46576632	1			Znak 126p
			5	46576956	1	05R		Znak tylny 126 el
			6	4234280	2			Tulejka
			7	7795229	1	05R		Znak FIAT
			8	200015983	1			Znak tylny '650'
			9	200016097	1	07 08		Znak tylny '650I'
			10	5952335	4			Tulejka
			11	46577572	1	05X		Znak tylny 126 elx
			12	46577594	1	05X		Znak tylny 'Maluch'
			13	46577665	1	05R		Znak tylny 'TOWN'




ZNAKI MODELU

70165

98.09

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott:	Dotycz Concern:	126					98.09	Tabl. 70303
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 152
		MODELI BASE							
		05						Lp.	Nr rysunku



1	4315174	1				Oslona I.
2	4277549	1				Oslona tylna I.
3	989986	6				Nasadka
4	4322830	1				Oslona tylna
5	12598174	6				Podkladka
6	15682001	6				Śruba
7	15645401	3				Śruba
7	15903801	3				Śruba
8	46576660	1				Oslona tłumika
9	15687207	4				Śruba
9	15687277	4				Śruba
10	10519201	4				Podkladka
11	4089075	1				Oslona dzwigni
12	15186101	2				Śruba
12	15681901	2				Śruba
13	7532550	1				Pokrywa tylna
14	977790	1				Oslona ciągną
15	4095633	1				Płytką osłony
16	46576720	1 07				Oslona pedałów
17	46576722	1 07				Listwa prowadząca pr.
18	46576721	1 07				Listwa prowadząca I.
19	7504051	4 07				Wkręt



OSŁONY I USZCZELNIENIA


70303

98.09

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdotti	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70306
		MODELLI PODSTAWOWYCH						Kod 134
		MODELLI BASE						
		05						

Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	46576075	1			Poprzecznica zderzaka
2	4311040	1			Płyta pr.
3	5995264	1			Zderzak przedni P4 zmodyf.
4	4379620	8			Śruba
5	16100811	8			Nakrętka
6	12605579	8			Podkładka
7	12642001	2			Podkładka
8	4386446	1			Wspornik pr.
9	4386447	1			Wspornik l.
10	4299427	1			Wspornik




ZDERZAK PRZEDNI

70306

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70306/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 135
		MODELLI BASE						
		05	Lp	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części



1	4311040	1	05R	Płyta pr.
2	4332870	2		Podkładka
3	7640514	2		Śruba
4	46575671	1		Zderzak przedni
4	46576939	1		Zderzak przedni
5	7534596	2		Prowadnica zderzaka
6	10615374	4		Podkładka
7	15646001	4		Wkręt
7	15646004	4		Wkręt
8	16100811	2		Nakrętka
9	12642001	2		Podkładka
10	12605574	2		Podkładka
11	16100811	2		Nakrętka
12	10615674	2		Podkładka
12	12605574	2		Podkładka ząbkowana 8
13	10615679	2		Podkładka
13	12546701	2		Podkładka
14	10902011	2		Podkładka
14	10902214	2		Śruba
15	12643701	2		Podkładka
16	12605379	2		Podkładka
17	15896211	2		Nakrętka
18	7534584	1		Wspornik pr.
19	7534585	1		Wspornik l.
20	5921541	2		Kostka
21	12605379	4		Podkładka




ZDERZAK PRZEDNI

70306/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 70306/1
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 135a
		MODELI BASE					
		05					

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
22	15646801	4			Wkręt
22	15646804	4			Wkręt
23	4299427	1			Wspornik /bez śrub/
23	7532625	1			Wspornik




ZDERZAK PRZEDNI

70306/1

98.09



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70307
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 138
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	10615479	4			Podkładka
			2	15646801	4			Wkręt
			3	46431001	2			Kostka
			4	15646001	4			Wkręt
			4	15646004	4			Wkręt
			5	10615379	4			Podkładka
			6	7534596	2			Prowadnica
			7	10615674	2			Podkładka
			7	12646701	2			Podkładka
			8	16100811	2			Nakrętka
			9	12642001	2			Podkładka
			10	16100811	2			Nakrętka
			11	12605574	2			Podkładka
			12	7534588	1			Wspornik pr.
			13	7534589	1			Wspornik l.
			14	46575675	1			Zderzak tylny
			14	46576942	1	05R		Zderzak tylny
			15	7640514	2			Śruba
			16	4332870	2			Podkładka
			17	10615379	4			Podkładka ząbkowana DE 5
			17	12637801	4			Podkładka
			18	15896411	4			Nakrętka
			19	10615679	4			Podkładka




ZDERZAK TYLNY

70307

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dalycz Concern	126				98.09	Tabl. 70307/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod. 189
		MODELLI BASE						
		05						
Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części			
1	46576071	1			Zderzak tylny			
2	46576072	2			Pokrywa lampy			
3	15688077	8			Wkręt			
4	10519301	8			Podkładka			
5	46576075	1			Poprzecznica zderzaka			
6	12605579	8			Podkładka			
7	16100811	8			Nakrętka			
8	4386453	1			Wspornik zderzaka pr.			
9	4386454	1			Wspornik zderzaka l.			
10	12642001	2			Podkładka			
11	4379620	4			Śruba			



ZDERZAK TYLNY

70307/1

98.09


Źmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70601
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 139
		MODELI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	5988836	1			Siedzenie pr. (bez pokrycia)
			2	5988837	1			Siedzenie l. (bez pokrycia)
			3	46576515	2			Pokrycie poduszki kpl. A-30 (160)
			3	46577318	2	05R		Pokrycie poduszki kpl. A [kol.266]
			4	46576517	2			Pokrycie oparcia kpl. A-30 (160)
			4	43577317	2	05R		Pokrycie oparcia kpl. A [kol.266]
			5	4400003	1			Szkielet siedzenia pr.
			6	4400004	1			Szkielet siedzenia l.
			7	4294682	10			Sprężyna poduszki
			8	4294685	2			Sprężyna tylna poduszki
			9	4094308	4			Płytki kpl.
			10	15645301	4			Śruba
			11	4383811	2			Mechanizm blokowania
			12	10516470	2			Podkładka
			13	15896211	2			Nakrętka
			14	4302750	2			Prowadnica stała kpl.
			15	4323724	2			Prowadnica stała kpl.
			16	46431000	4			Sworzeń przegubu
			17	4322450	2			Prowadnica ruchoma kpl.
			18	4380638	4			Sprężyna oparcia
			19	4205319	8			Zaczep sprężyny



SIEDZENIE PRZEDNIE STAŁE

70601

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70601/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 196
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	7667320	1			Siedzenie pr. (bez pokrycia)
			1	46577384	1	05R		Siedzenie pr. (bez pokrycia)
			2	7667321	1			Siedzenie l. (bez pokrycia)
			2	46577385	1	05R		Siedzenie l. (bez pokrycia)
			3	46577067	2	05R 05X		Poduszka zagłówka [kol.266]
			3	182150760	2			Poduszka zagłówka 30
			3	182150780	2			Poduszka zagłówka 50
			4	7698715	4			Sprężyna
			5	46577066	4	05R 05X		Pręt kpl. 30-55)
			5	182150860	4			Pręt kpl. 30
			5	182150880	4			Pręt kpl. 50
			6	46576888	2	05R 05X		Zagłówek kpl. [kol.266]
			6	182150660	2			Zagłówek kpl. (kol.30) (164)
			6	182150680	2			Zagłówek kpl. 50
			7	46575417	2			Pokrycie oparcia H (kol. pask. 60)
			7	46575418	2			Pokrycie oparcia H (kol. pask. 70)
			7	46575444	2			Pokrycie oparcia H (kol. pask. 14)
			7	46575468	2			Pokrycie oparcia H (kol. pask. 60)
			7	46575469	2			Pokrycie oparcia H (kol. pask. 70)
			7	46575470	2			Pokrycie oparcia H (kol. pask. 14)
			7	46576516	2			Pokrycie oparcia A+E-30 (164)
			7	46576642	2			Pokrycie oparcia A+K-30 (164)
			7	46577306	2	05R		Pokrycie oparcia E [kol.250]
			7	46577307	2	05R		Pokrycie oparcia E [kol.276]
			7	46577391	2	05R		Pokrycie oparcia A [kol.266]
			7	46577550	2	05X		Pokrycie oparcia [kol.384]




SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE

70601/2

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126			98.09	Tabl. 70601/2
		MODELI PODSTAWOWYCH					Kod 196a
		MODELLI BASE					
		05					



Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
8	4110751	4			Sworzeń przegubu oparcia
9	46575415	2			Pokrycie poduszki H (kol. pask. 60)
9	46575416	2			Pokrycie poduszki H (kol. pask. 70)
9	46575443	2			Pokrycie poduszki H (kol. pask. 14)
9	46576549	2			Pokrycie poduszki A+E-30 (164)
9	46576641	2			Pokrycie poduszki A+K-30 (164)
9	46577309	2	05R		Pokrycie poduszki E [kol.250]
9	46577310	2	05R		Pokrycie poduszki E [kol.276]
9	46577389	2	05R		Pokrycie poduszki A [kol.266]
9	46577586	2	05X		Pokrycie poduszki [kol.384]
10	7667322	1			Szkielet siedzenia pr.
10	7667324	1			Szkielet siedzenia pr.
11	7667323	1			Szkielet siedzenia l.
11	7667325	1			Szkielet siedzenia l.
13	7635907	4			Sprężyna
13	7657835	4	05R 05X		Sprężyna zagłówka
14	7667569	4			Nit drażony
15	4383295	2			Sprężyna regulacji
16	4383296	2			Widelki regulacji
16	7667335	2			Widelki regulacji




SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE

70601/2

98.09

Zmiana Modific.	Wprowadzon Introdott	Dotycz Concern	126					98.09	Tabl. 70601/3
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 195
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	46575401	1			Siedzenie pr. H (kol. pask. 70)
1	46575435	1			Siedzenie pr. H (kol. pask. 14)
1	46576379	1			Siedzenie pr. E-50+10
1	46576637	1			Siedzenie pr. K-30 (kol.pask.60) (163)
1	46577032	1	05R		Siedzenie pr. E [kol.270]
2	46575402	1			Siedzenie I. H (kol. pask. 70)
2	46575436	1			Siedzenie I. H (kol. pask. 14)
2	46576380	1			Siedzenie I. E-50+10
2	46576638	1			Siedzenie I. K-30 (kol.pask.60) (163)
2	46577033	1	05R		Siedzenie I. E [kol.270]




SIEDZENIE PRZEDN. ODCHYL. "INTER GROCLIN"

70601/3

98.09

Zmiana Modific:	Wprowadzon Introdott:	Dotyczy Concern:	126					98.09	Tabl. 70613/1
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 142
		MODELLI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku:	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	



1	4285258	1			Poduszka kpl. (bez pokrycia)
2	46577345	1	05R 05X		Oparcie kpl. (bez pokrycia)
3	46575408	1			Poszycie poduszki H (kol. pask. 70)
3	46575439	1			Poszycie poduszki H (kol. pask. 14)
3	46576603	1			Poszycie poduszki A-30 (160)
3	46576614	1			Poszycie poduszki A+K-30 (164)
3	46576619	1			Poszycie poduszki A+E-30 (164)
3	46576645	1			Poszycie podusz. K-30 (kol.pask.60)(163)
3	46577315	1	05R		Poszycie poduszki E [kol.250]
3	46577316	1	05R		Poszycie poduszki E [kol.276]
3	46577320	1	05R		Poszycie poduszki A [kol.266]
3	46577340	1	05R		Poszycie poduszki E [kol.270]
3	46577585	1	05X		Poszycie poduszki [kol.384]
4	46575410	1			Poszycie oparcia H (kol. pask. 70)
4	46575440	1			Poszycie oparcia H (kol. pask. 14)
4	46576602	1			Poszycie oparcia A-30 (160)
4	46576615	1			Poszycie oparcia A+K-30 (164)
4	46576620	1			Poszycie oparcia A+E-30 (164)
4	46576647	1			Poszycie oparcia K-30 (kol.pask.60)(163)
4	46577312	1	05R		Poszycie oparcia E [kol.250]
4	46577313	1	05R		Poszycie oparcia E [kol.276]
4	46577319	1	05R		Poszycie oparcia A [kol.266]
4	46577338	1	05R		Poszycie oparcia E [kol.270]
4	46577555	1	05X		Poszycie oparcia [kol. 384]



SIEDZENIE TYLNE

70613/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70613/2	
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 204	
		MODELLI BASE								
		BOX								

Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
1	45577571	1			Zestawienie zagłówków tylnych
2	50795143	2			Zagłówek kpl.
3	12647101	4			Podkładka 8x20
4	10516679	4			Podkładka sprężysta 8x15
5	16100912	4			Nakrętka M8x1
6	60795144	4			Nakładka wspornika
7	60795145	1			Rura kpl.
8	14499401	2			Podkładka 8x14
9	10516679	2			Podkładka sprężysta 8x15
10	16043221	2			Śruba M8x16
10	16043224	2			Śruba M8x16




ZAGŁÓWKI SIEDZENIA TYLNEGO

70613/2

98.09




Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotycz. Concern	126					98.09	Tabl. 70621
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 143
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			1	46576038	1			Dywanik kpl. (Z) (kol.50)	
			1	46576910	1			Dywanik kpl. (1-elem.) (kol.30)	
			1	46577075	1			Dywanik kpl. (5-elem.) (kol.30)	
			2	15661807	8			Śruba	
			3	12612207	8			Podkładka	
			4	4303883	8			Przycisk	
			5	46576049	1			Dywanik bagażnika	
			5	46577185	1	05R		Dywanik bagażnika (kol.50)	
			6	4384175	3			Przycisk	



DYWANIKI

70621

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70622
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 144
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	4345203	1			Izolacja wnętrza pr.
			2	4345204	1			Izolacja wnętrza l.
			3	4302200	1			Izolacja podłogi pr.
			3	46575629	1			Izolacja podłogi pr.
			4	4302201	1			Izolacja podłogi l.
			4	46575630	1			Izolacja podłogi l.
			5	4302204	2			Izolacja podłogi środ.
			6	4302208	1			Izolacja pod siedzenie tylne
			7	4306052	2			Izolacja wnętrza
			8	4302210	1			Izolacja przegrody i półki tylnej
			8	46575631	1			Izolacja przegrody i półki tylnej
			9	200016698	1			Komplet izolacji dźwiękowych



IZOLACJE

70622

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 70623
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 145
		MODELLI BASE						
		05	Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
			1	46576523	1			Poszycie dachu 30 (160,163,164)
			2	4186493	2			Nasadka
			3	4321849	1			Rączka uchwytu
			3	7550960	1			Rączka uchwytu
			4	7532504	1			Daszek przeciwsłn. z lusterkiem pr.
			4	46576063	1			Daszek przeciwsłn. pr.
			4	46577234	1	05R		Daszek przeciwsłneczny pr.
			5	7532501	1			Daszek przeciwsłn. z kieszenią l.
			5	46576065	1			Daszek przeciwsłn. z kieszenią l.
			5	46577235	1	05R		Daszek przeciwsłneczny l.
			6	5756181	2			Zawiasa daszka 50
			7	46576525	1			Pokrycie nakola tylnego pr. 30 (160)
			7	46576527	1			Pokrycie nakola tyln.pr. 30 (163,164)
			7	46577255	1	05R 05X		Pokrycie nakola tyln. prawy (kol.30-55)
			7	60795913	1			Pokrycie nakola tylnego pr. (kol.50)
			8	46576526	1			Pokrycie nakola tylnego l. 30 (160)
			8	46576528	1			Pokrycie nakola tyln.l. 30 (163,164)
			8	46577255	1	05R 05X		Pokrycie nakola tyln. lewy (kol.30-55)
			8	60785914	1			Pokrycie nakola tylnego lewe (kol.50)
			9	15661907	3			Wkręt
			10	12612207	3			Podkładka
			11	4300482	1			Uszczelka gniazda refl. pr.
			11	46576803	1	05R		Uszczelka gniazda refl. pr.
			11	46577048	1	05R		Uszczelka gniazda refl. pr.
			12	4275547	2			Oslona reflektora
			12	7684760	2	05R		Oslona reflektora



WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

70623

98.09


Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70623
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 145c
		MODELLI BASE							
		05							
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części	
			13	4309953	1			Pokrywa do pompy hamulcowej	
			14	4300483	1			Uszczelka gniazda refl. I.	
			14	46577049	1	05R		Uszczelka gniazda refl. I.	
			15	14567187	4			Przycisk	
			16	4397166	2			Płytki	
			17	15645401	4			Śruba	
			18	4300755	2			Korek	
			19	46576397	1	07		Pokrycie półki tylnej	
			19	46576524	1			Pokrycie półki tylnej 30 (160,163,164)	
			19	46576925	1	05R		Pokrycie półki tylnej	
			20	14570387	2			Zatyczka	
			21	14591787	6			Zatyczka	
			22	4206117	1			Wykładzina tunelu	
			22	46576928	1	05R		Wykładzina tunelu	
			23	14203080	2			Zacisk	
			24	15647307	2			Śruba	
			25	4317479	1			Podkładka	



WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

70623

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70625
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 146
		MODELI BASE							
		05	Lp.	Nr rysunku	Szl.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części	
			1	7598407	1	05R 05X		Pas bezwł. przedni TRW-Sabell	
			2	46577666	1	05R 05X		Zwijacz kpl. pr. TRW-Sabell	
			3	46577667	1	05R 05X		Zwijacz kpl. l. TRW-Sabell	
			4	46577668	1	05R 05X		Ramię zaczepu kpl. TRW-Sabell	
			5	7566740	1			Pas statyczny tylny	
			6	46577661	2	05X		Podkładka dystansowa	
			7	46577662	2	05X		Śruba	




PASY BEZPIECZEŃSTWA

70625

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126					98.09	Tabl. 70628
		MODELI PODSTAWOWYCH							Kod 151
		MODELLI BASE							
		05							


Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm	Nazwa części
1	4386921	1			Pas koła zapasowego
2	4293094	1			Pas podnośnika
3	46575497	1	07		Pas mocowania wózka
3	46576714	1	07	D	Pas mocowania wózka
4	46576719	1	07		Wspornik dolny mocowania pasa
5	7504051	3	07		Wkręt



MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO

70628

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 84502/1
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 200
		MODELLI BASE						
		07 wersja '95						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	60796293	1			Obudowa pokrętła
			2	60796294	1			Pokrętło sterowania przysp.-pianka
			3	60796295	1			Pokrętło sterowania przysp. - z nakładk
			4	60796296	1			Pokrętło sterowania przysp.- skóra
			5	60796297	1			Zabezpieczenie pokrętła
			6	11635711	1			Śruba M6x8
			7	10569274	1			Podkładka sprężysta 6,1
			8	10902424	1			Śruba M6x20
			9	60796298	1			Dźwignia główna sterowania pojazdem
			10	60796299	1			Dźwignia główna sterowania pojazdem kpl
			11	46575882	1			Wspornik zębalki
			12	46575888	1			Zębalka
			13	46575887	1			Wspornik z zębalką
			14	60795925	1			Sworzeń zapadki
			15	60795926	1			Sprężyna zapadki
			16	60796300	1			Nakrętka
			17	16043924	1			Śruba M8x35
			18	16104111	1			Nakrętka
			19	4285583	1			Sprężyna powrotna
			20	46576126	1			Zaczep sprężyny powrotnej
			21	60796365	1			Wkręt dociskowy M6x25
			22	15896211	1			Nakrętka M6



DŹWIGNIA GŁÓWNA STEROWANIA POJAZDEM

84502/1

98.09

Zmiana Modific	Wprowadzon Introdott	Dotyczy Concern	126				98.09	Tabl. 84502/2
		MODELI PODSTAWOWYCH						Kod 201
		MODELLI BASE						
		07 wersja '95						
			Lp.	Nr rysunku	Szt.	Zastosowanie	Zm.	Nazwa części
			1	46575979	1			Obejma
			2	14496401	2			Podkładka 6,4
			3	12574211	2			Nakrętka
			4	46576127	1			Wspornik górny kpl.
			5	10569574	1			Podkładka sprężysta 12,2
			6	11702911	1			Nakrętka M12
			7	13299211	1			Wkręt M5x14
			8	46575996	1			Walek główny sterowania sprzęgłem
			9	16104111	1			Nakrętka
			10	14499601	1			Podkładka 13A
			11	14496507	1			Podkładka sprężysta
			12	60796301	1			Dźwignia główna wyłączania sprzęgła kpl
			13	60796302	1			Dźwignia pośrednia wyłączania sprzęgła
			14	16104411	4			Nakrętka
			15	46575998	1			Sworzeń górny popychacz sprzęgła
			16	46576003	1			Popychacz pedału sprzęgła
			17	60805357	1			Nakrętka M10x1,25
			18	10902424	1			Śruba M6x20
			19	10596274	3			Podkładka sprężysta
			20	46575997	1			Wspornik dolny sterowania sprzęgłem
			21	46575915	1			Uchwyt wspornika
			22	46576000	1			Sworzeń dolny popychacza sprzęgła
			23	46575978	1			Wspornik dolny kpl. z tulejkami łożysko
			24	46575981	1			Popychacz pośredni wyłączania sprzęgła
			25	60796303	1			Sprężyna wspomagająca
			26	46575988	1			Zaczep sprężyny wspomagającej



STEROWANIE SPRĘGŁEM I HAMULCEM

84502/2

98.09